Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX L20

クールピクス L20

使用説明書



商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobatは Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに				
撮影の	撮影の準備			
ď	簡単な撮影と再生 一らくらくオート撮影モードを使う			
٥	オート撮影モードで撮影する			
SCENE	シーンに合わせて撮影する			
តោ	笑顔を自動撮影する			
Image: Control of the	再生機能を使いこなす			
堺	動画を撮影する/再生する			
テレビやパソコン、プリンターに接続する				
MENU	撮影、再生、セットアップ メニューを使う			
付録				

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

∧ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

⚠警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



修理は頼を

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ

ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

取る

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。



電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1m以上



離れてください。 幼児の口に入る小さな付属品は、幼

児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



ストラップが首に巻きつかないよ うにすること

特に幼児・児童の首にストラップを かけないこと。

首に巻き付いて窒息の原因となり ます。



指定の電池または専用ACアダプ ターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災 や感雷の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出 したら、電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

転倒したりぶつけたりしてケガの 移動注音 原因になることがあります。



航空機内で使うときは、離着陸時に 電源をOFFにすること

病院で使うときは病院の指示に従 使用注意 うこと

> 本機器が出す電磁波などにより、航 空機の計器や医療機器に影響を与 えるおそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

取る

電池の液もれにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることが あります。



ACアダプターをご使用の際には、 ACアダプターを取り外し、その後電 源プラグをコンセントから抜いて ください。火災の原因となることが あります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となることが



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 禁止 原因となることがあります。

あります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

⚠危険

(リチウム電池、アルカリ電池について)



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

♠ 警告

(リチウム電池、アルカリ電池について)



外装チューブをはがしたり、傷を付けないこと

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告、注意を守る

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使 用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときはただちに医師にご相談ください。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと
液もれ、発熱の原因となります。



充電池以外は充電しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなど で接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。お住まいの 自治体の規則にしたがって廃棄し てください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

∧ 警告

(アルカリ電池について)



使い切った電池はすぐにカメラから取り出すこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ 危険

(ニッケル水素充電池について)



リチャージャブルバッテリー EN-MH2 は、COOLPIX 用 Ni-MH 電 池2本を使用するニコンデジタルカ メラ専用の充電池です

この機器以外には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用のチャージャーを使用して2本 セットで同時に充電すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を火に入れたり、加熱しないこと

禁止

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること

危険

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、型番や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因になります。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

企警告

(ニッケル水素充電池について)



外装チューブを外したり、傷をつけ ないこと

また、外装チューブがはがれたり、 傷がついている電池は絶対に使用 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告、注意を守る こと

警告

液もれ、破裂、発火の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところ に置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、ただちに医 師にご相談ください。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコン サー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参くださるか、お住まいの自 治体の規則にしたがって廃棄して ください。



使用説明書に表示された電池を使 用すること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

注意

(ニッケル水素充電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

目次

安全上のご注意	ii
はじめに	1
使用説明書について	1
ご確認ください	2
各部の名称	4
カメラ本体	4
液晶モニターの表示内容	6
主なボタン操作とヘルプの使い方	
撮影モードボタン	8
▶ (再生) ボタン	8
マルチセレクター	
MENU (メニュー) ボタン	10
タブの切り換え方法	
ヘルプの表示方法	11
シャッターボタンの「半押し」と「全押し」	11
ストラップの取り付け方	11
撮影の準備	
電池を入れる	12
使用できる電池について	12
電源を ON/OFF するには	12
表示言語と日時を設定する	14
SD カードを入れる	16
SD カードを取り出すときは	17
■ 簡単な撮影と再生―らくらくオート撮影モードを使う	18
ステップ 1 電源を ON にして 🗳 (らくらくオート撮影) を選ぶ	18
【 (らくらくオート撮影) モードでの液晶モニター表示	19
ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	20
ズームを使う	
ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	
ステップ 4 撮影した画像を再生する / 削除する	
画像を再生する (再生モード)	24
画像を削除する	
らくらくオート撮影モードについて	26

オート撮影モードで撮影する	27
フラッシュモードの設定方法	28
カルフタイマーを使う	30
路山で開工する	
シーンに合わせて撮影する	33
ハノンマアンストで区づた」取が万万	т∠
笑顔を自動撮影する	44
再生機能を使いこなす	46
複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示)	46
	オート撮影モードで撮影する

目次

惈	動画を撮影する / 再生する	53
	動画を撮影する	53
	動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)	54
	動画設定	54
	動画を再生する	
	 動画ファイルを削除する	
テリ	レビやパソコン、プリンターに接続する	56
, ,	テレビに接続する	
	パソコンに接続する	
	カメラとパソコンを接続する前に	
	カメラからパソコンに画像を転送する	58
	プリンターに接続する	
	カメラとプリンターを接続する	
	1 コマだけプリントする	63
	複数の画像をプリントする	64
	SD カードにプリントする画像や枚数を設定する (プリント指定).	

MENU 撮影、	再生、セットアップメニューを使う	69
撮影に	関する設定―撮影メニュー	69
撮影	影メニューの表示方法	70
#	画像モード	
MB	ホワイトバランス	73
	連写	75
Ø	ピクチャーカラー	
	寺に設定できない機能	
	関する設定―再生メニュ ー	
	生メニューの表示方法	
	// / / / =	
Ú	削除	
	こ関する基本設定―セットアップメニュー	
	ットアップメニューの表示方法	
<u>Mehú</u>	メニュー切り換え	
iii A	オープニング画面 日時設定	
	ロ 付 設 た	
DATE	デート写し込み	
.e.	モーション検知	
ĒD	AF 補助光	
40	操作音	
ė	オートパワーオフ	
Ē.	(亡) メモリー / カードの初期化(フォーマット)	95
Þ	言語 /Language	96
	ビデオ出力	96
[=]	目つぶり検出設定	97
œ	設定クリアー	98
8	電池設定	
Оп	プロテクト設定	
<u>4</u>	画像回転	
(H)	画像コピー	
Ver.	バージョン情報	103

目次

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX L20をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて

V

カメラの故障を防ぐために、使 用前に注意していただきたいこ とや守っていただきたいことを 記載しています。



カメラを使用するときに、便利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照ページ を記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

本機は、内蔵メモリーとSDカードの両方に対応しています。SDカードをカメラにセットしているときは、SDカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故や故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。
 http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」((185) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。


●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

各部の名称


カメラ本体


はじめに



ンヤッターホタン	22
電源スイッチ	.18
電源ランプ18、	94
セルフタイマーランプAF補助光23、	.30 92
内蔵フラッシュ	.28
レンズ106、	117
スピーカー	.55
	電源スイッチ

8	パワーコネクターカバー 104
9	ストラップ取り付け部11
10	端子カバー 56、58、62
11	ケーブル接続端子 56、58、62
12	レンズバリアー107
13	マイク53





1	液晶モニター6
2	撮影モードボタン8
3	▶ (再生) ボタン8、24
4	マルチセレクター9
5	フラッシュランプ29
	ズームボタン21
	W : 広角ズーム21 T : 望遠ズーム21
6	■ : サハネイル表示 46
	9 : 拡大
	❷ :ヘルプ11


7	MENU (メニュー) ボタン 10、54、70、78、	83
8	❷ (決定) ボタン	9
9	亩 (削除)ボタン24、25、	55
10	電池/SDカードカバー 12、	16
11	三脚ネジ穴	
12	SDカードスロット	.16
13	電池室	12

液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します(□289)。


撮影時



1	撮影モード [※] 18、27、33、44、53	a 記録可能コマ数 (静止画)18 b 記録可能時間 (動画)53
2	マクロモード31	13 内蔵メモリー表示19
3	ズーム表示21、31	14 絞り値22
4	AE/AF-L表示43	15 AFエリア20、22
5	AF表示22	16 AFエリア (顔認識時) 20、22
6	フラッシュモード28	17 シャッタースピード22
	バッテリーチェック 18	18 ISO感度表示29
Ω	モーション検知表示	19 露出補正値32
۰	19、92	20 ピクチャーカラー76
9	時計マーク110	21 ホワイトバランス73
	ワールドタイム86	22 連写モード75
10	デート写し込み91	23 セルフタイマー30
11	画像モード71	
	新面型字 5/	

[※] 撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。

再生時



1	撮影日14	7	内蔵メモリー表示24
2	撮影時刻14	8	動画再生ガイド55
3	音量表示55	9	プリント指定表示67
4	バッテリーチェック18	10	スモールピクチャー52
5	画像モード [*] 71 動画設定 [*] 54	11	D-ライティング済み表示50
		12	プロテクト表示100
6	a 画像の番号/全画像数24 b 動画の再生時間55	13	ファイル名105

※ 撮影時の設定によって表示されるアイコンが異なります。

主なボタン操作とヘルプの使い方

撮影モードボタン



- 再生モードで撮影モードボタンを押すと、撮影 モードになります。
- 撮影モードで撮影モードボタンを押すと、撮影モードメニューを表示します。

撮影モードメニュー

撮影モードメニューでは、マルチセレクターを使って撮影モードを切り換えできます。




- ① ₫ らくらくオート撮影(□18)
- ② **ダ** シーン (CC33) *
- ③ 望 笑顔撮影 (□44)
- ④ 및 動画 (口53)
- ⑤ ₫ オート撮影(□27)

※ 前回設定したシーンモードによって、表示されるアイコンが異なります。

撮影モードメニュー表示中に、もう一度、撮影モードボタンを押すと撮影モードに戻ります。

▶ (再生) ボタン



- 撮影モードで▶ボタンを押すと、再生モードに なります。
- ・電源がOFFの状態で■ボタンを押し続けると、 再生モードで電源をONにできます。

マルチセレクター

モードやメニューを選んで決定するときは、マルチセレクターを使います。

撮影時に使う


♦ (フラッシュモード) (□28) のメニューを表示 / 上の項目を選択



再生時に使う



メニュー画面で使う




ダマルチセレクターの使い方の記載について

MENU (メニュー) ボタン


MENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。

- 各メニュー項目を設定するには、マルチセレクターを使います(□9)。
- 左側のタブを選ぶと、セットアップメニューを表示できます。
- メニュー表示を終了するには、もう一度MENUボタンを押します。



選ばれた項目

メニュー画面が2ページ以上あるとき



のボタンを押す、またはマルチセ レクターの▶を押すと、選んだ項 目の次の設定画面を表示します。

mボタンを押す、またはマ ルチセレクターの▶を押す と、設定を確定します。

タブの切り換え方法



マルチセレクターの◀を押 してタブに入ります。

マルチセレクターの▲▼を選んだタブのメニューが表 押してタブを選び、00ボタ 示されます。 ンまたは▶を押します。

以下の撮影モードのときは、メニューを表示した後、マルチセレクターの◀を 押すとタブを表示できます。


10 ・ らくらくオート撮影モード、シーンモード、笑顔撮影モード、動画モード

ヘルプの表示方法

画面上に?/ ❷が表示されているときに**T**(②) ボタンを押すと、選んでいる項目の説明(ヘルプ)を表示できます。

メニュー画面に戻るには、もう一度**T**(**②**) ボタンを押します。






シャッターボタンの「半押し」と「全押し」

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



半押しすると、 そのまま深く ピントと露出が固定 押し込んで撮影

ストラップの取り付け方



電池を入れる


1 電池/SDカードカバーを開ける

電池/SDカードカバーを開けるときは、電池が落下しないよう、カメラの底面を上に向けてください。



2 電池を入れる

・右図のように正しい向きで入れてください。



3 電池/SDカードカバーを閉じる



使用できる電池について


このカメラで使用できる電池は、以下のとおりです。

- ・アルカリ単3形電池(LR6)(付属の電池)×2本
- リチウム単3形電池(FR6/L91)×2本
- Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本

電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源がONになり電源ランプ (緑色) が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。もう一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。電源がOFFになると、電源ランプと液晶モニターの両方が消灯します。

・電源がOFFの状態でIDボタンを押し続けると、再 生モードで電源をONにできます。



▼ 電池を取り出すときは

電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、電池/SDカードカバーを開けてください。

▼ 電池についてのご注意

- 「安全上のご注意 | の「危険 |、「警告 |、「注意 | (□□ii~v) の注意事項をお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意 電池について」(□108) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、型番やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでください。
- 以下のような電池は使用しないでください。



外装シールの一部また はすべてがはがれてい る電池



マイナス電極の一部が突 き出ていて、外装シール が側面にしかない電池



マイナス電極が平らな 電池

✓ Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH1 とバッテリーチャージャー MH-70/71 をお使いの方へのご注意

このカメラは Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH1も使えます。 「取り扱い上のご注意 Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH1 とバッテリーチャージャー MH-70/71 をお使いの方へ」(□108)をよくお読みの上、お使いください。

▼ [重要] 電池設定について

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。 初期設定は [アルカリ電池] です。アルカリ電池以外の電池を使うときは、電源をONに してから電池設定を変更してください (□100)。

アルカリ電池の性能について

アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なることがありますので、信頼できるメーカーの電池をお使いください。

✓ AC電源について

別売のACアダプター EH-65A(◯□104)を使用すると、家庭用コンセント(AC100 V)からCOOLPIX L20へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

√ 撮影時の節電機能について


カメラを操作しない状態が約30秒(初期設定)続くと、液晶モニターが自動的に消灯して待機状態になります。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(オートパワーオフ機能)。待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、電源スイッチまたはシャッターボタンを押すと液晶モニターが点灯します。待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(□22)の[オートパワーオフ](□34)で変更できます。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。




- 2 マルチセレクターで表示言語を選び、®ボタンを押す
 - ・マルチセレクターの使い方→□9





- 3 [はい] を選び、∞ボタンを押す
 - 日時設定を中止するときは [いいえ] を選びます。



4 ◀または▶を押して自宅のあるタイムゾーン(都市名)(□88)を選び、®ボタンを押す



🔾 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、手順4の地域設定画面で▲を押して夏時間の設定をオンにします。設定をオンにすると、画面上部に®マークが表示されます。オフにするときは、▼を押してください。

夏時間表示



5 日時を合わせる

- ▲ または ▼ を押してカーソルのある項目を合わせます。
- ▶ を押すと、カーソルは [年] → [月] → [日]
 → [時] → [分] → [年月日] (日付の表示順)
 (ご移動します。
- ◆を押すと、前のカーソルに移動します。



- 6 [年月日] の表示順を選び、∞ボタンまたは▶を 押して決定する
 - 設定が有効になります。



- 7 撮影モードボタンを押して、表示を終了する
 - 撮影モードメニュー画面になります。



らくらくオート撮影

1/2

(<u>U</u>)

県

- **8** [らくらくオート撮影] が表示されたら、®ボタンを押す
 - 撮影画面になり、らくらくオート撮影モードで撮影できます(□18)。
 - ・ M ボタンを押す前に ▲ または ▼ を押すと他の撮影モードが選べます。

他の撮影モードで撮影するときは、「オート撮影 モードを使う」(①27)、「シーンモードを使う」(②33)、「笑顔撮影モード を使う」(②44)、「動画を撮影する」(②53) をお読みください。

🖎 設定した日時を変更する

- すでに設定した日時を変更するときは、セットアップメニュー(口82)の[日時設定] (口86)で[日時]を選び、上記の手順5から設定してください。
- ・地域(タイムゾーン)や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]から[ワールドタイム]を選んで設定してください(□86、87)。


SDカードを入れる

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約20 MB)、または市 販のSDカード(◯◯104)のどちらかに記録されます。

カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードのデータを再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、電池/SDカードカバーを開ける

- 電池/SDカードカバーを開けるときは、必ず電源 をOFFにしてください。
- 電池/SDカードカバーを開けるときは、電池が落下しないよう、カメラの底面を上に向けてください。




2 SDカードを入れる

- ・右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- ・ 挿入後、電池/SDカードカバーを閉めてください。




▼ 逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



SDカードを取り出すときは


電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、電池/SDカードカバーを開けてください。カードを指で軽く押し込むと①、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください②。



M SDカードの初期化

電源をONにしたときに右のように表示された場合は、SDカードを初期化する必要があります。ただし、SDカードを初期化(C195)すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

マルチセレクターで [はい] を選び、60ボタンを押してくださ




い。確認画面が表示されたら、[初期化する] を選び、**∞**ボタンを押すと初期化が始まります。

- ・ 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化(□95) してからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化するときは「Lock」を解除してください。

書き込み禁止スイッチ




▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないでください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードを着脱しないでください
 - 電池を取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- ・ 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

ステップ1 電源をONにして**ば**(らくらくオート撮影)を選ぶ

▲ (らくらくオート撮影)にすると、構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別するので、簡単にシーンに合った撮影ができます。

- 1 電源スイッチを押して電源をONにする
 - ・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。このとき、レンズも繰り出します。
 - ・ご購入時は、らくらくオート撮影モードに設定されています。手順4に進んでください。



2 撮影モードボタンを押して、撮影モードメニューを表示する




- 3 マルチセレクターの▲▼で置を選び、®ボタンを押す
 - 【(らくらくオート撮影) モードになります。



4 液晶モニターで電池残量と記録可能コマ数を確認する 電池残量

モニター表示	内容
表示なし	電池残量は充分にあります。
包	電池残量が少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。
 電池残量がありません 	撮影できません。電池を交換して ください。





記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります(□72)。

【○(らくらくオート撮影)モードでの液晶モニター表示

撮影モード

らくらくオート撮影モードでは、

被写体や構図に合わせて

モーション検知表示 被写体ブレや手ブレを軽減します。



内蔵メモリー表示

画像を内蔵メモリー(約20 MB)に記録します。 SDカードをカメラに入れると、IDは表示されず、画像をSDカードに記録します。

画像モード

画質(圧縮率)と画像サイズの組み 合わせを表示します。初期設定は | 標準 (3648×2736) です。

撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します(□89)。

☑ らくらくオート撮影モードで使用可能な機能について

- 人物の顔(正面)にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせる顔 認識撮影ができます。
- フラッシュモードは、③(発光禁止)にできます(□28)。
- ・ セルフタイマー (□30)、および露出補正 (□32) の設定ができます。
- ★ (らくらくオート撮影) モードのときに MENU ボタンを押すと、画像モード(□71) を変更できます。
- 詳しくは、「らくらくオート撮影モードについて」(□26)をご覧ください。


🔍 モーション検知表示について

- セットアップメニュー(口82)の[モーション検知](口92)が [AUTO](初期設定)のときは、撮影時にカメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、シャッタースピードを速くして、ブレを軽減します(動画撮影時は作動しません)。
- カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は 緑色に変わります。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、AF補助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ・ 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をレンズより上にしてください。



2 構図を決める

- カメラが撮影シーンを自動判別すると、撮影モードアイコンが切り換わります(□26)。
- カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、人物の顔に黄色い二重枠のAF(オートフォーカス)エリアが表示されます。

最大12人の顔を認識します。複数の顔を認識したときは、カメラに最も近い顔に二重枠のAFエリアが表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示されます。

撮影モードアイコン



 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、ピントを合わせるAFエリアが 画面中央に表示されます。写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わ せてください。

▼ らくらくオート撮影モードのご注意


- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、 他の撮影モードに切り換えて撮影してください。
- ・電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は になります。

ズームを使う

ズームボタンを押すと、光学ズームが作動します。 被写体を大きく写したいときは**T**ボタンを押して ください。

広い範囲を写したいときは**W**ボタンを押してください。

ズームボタンを押すと液晶モニターの画面上部に ズームの量が表示されます。



電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらに**T**ボタンを押し続けると、電子ズームが作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。

電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。




電子ズームと画質の劣化について

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 モード(171)や電子ズーム倍率により、画質が劣化します。

ズーム表示の凸マークは、画質の劣化が始まるズーム位置を示しています。

このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示も黄色に変わります。

凸マークの位置は画像サイズが小さいほど右に移動しますので、設定した画像モードで 画質を劣化させずに撮影できるズーム位置を事前に確認できます。



ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

半押しすると(口11)、カメラがピントを合わせます。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します。







顔認識した場合:



顔認識していない場合:



電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。ピントが合うとAF表示(口6)が緑色に点灯します。



- 半押しするとシャッタースピードと 絞り値が表示されます。
- ・半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- 半押しして、AFエリアまたはAF表示が赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(全押しする)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。



ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

液晶モニターで「記録可能コマ数」が点滅しているときは、画像の記録中です。電池/SDカードカバーを開けないでください。

画像の記録中に電池やSDカードを取り出すと、画像が記録されないことや、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

▼ オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリア表示やAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- ・ 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、オート撮影モードなどで、同距離にある別の被写体にピントを合わせるフォーカスロック撮影(C27)をお試しください。

✔ 顔認識機能についてのご注意

詳しくは、「顔認識機能についてのご注意」(□26)をご覧ください。

✓ 目つぶり検出について

顔認識して撮影した直後に、目つぶり確認画面が表示されたときは、被写体の人物が目を 閉じて写っている可能性があります。



- ・目つぶり確認画面では、目つぶり検出された人物は黄色い枠で囲まれます。
- ・撮影画面に戻るには®ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しします。
 詳しくは、セットアップメニュー(□82)の [目つぶり検出設定](□97)、「目つぶり検 確認画面の操作方法」(□97)をご覧ください。

AF補助光とフラッシュについて

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しするとAF補助光(口92)が点灯することや、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュ(口28)が発光することがあります。

ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

画像を再生する(再生モード)

▶ (再生) ボタンを押す

- ・最後に撮影した画像が1コマ表示されます。
- マルチセレクターの ▲▼◀▶ で前後の画像を表示できます。▲▼◀▶を押し続けると早送りできます。
- ・前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗い てとがあります。
- ・撮影に戻るには、撮影モードボタンを押します。
- 内蔵メモリーの画像を再生しているときは、IIIが表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、IIIは表示されず、SDカードの画像が再生されます。






内蔵メゼリー表示

画像を削除する

削除したい画像を表示して値ボタンを押す



- 2 マルチセレクターで [はい] を選び、∞ボタンを押す
 - ・削除をやめるときは、 [**いいえ**] を選んで**®**ボ タンを押します。





ステップ 4 撮影した画像を再生する / 削除する

再生モードで使える機能

再生モードの1コマ表示中は、以下の機能が使えます。

機能	ボタン	内容	Ш
画像を拡大する	T (Q)	最大約10倍までの倍率に拡大します。 砂 ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。	48
サムネイル表示/カレ ンダー表示する	W (🖼)	9コマ、16コマ、または25コマの サムネイル画像や、カレンダーを 表示します。	46
撮影モードに切り換 える	○/►M/SCENE	撮影モードボタンを押すと、直前 の撮影モードになります。	8

✓ INボタンによる電源ON

電源がOFFの状態で「トボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます。このとき、レンズは繰り出しません。

■像の再生について

- ・ 内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- ・ 顔認識して撮影した画像(□22)は、1 コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。

√ 撮影モードで画像を削除する

撮影時に**値**ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削除できます。



② 複数の画像をまとめて削除する

再生メニュー(□78)の[**削除**](□81)を選ぶと、複数の画像をまとめて削除できます。

らくらくオート撮影モードについて

自動判別するシーンについて

カメラを被写体に向けると、以下の撮影シーンに合わせた設定に自動的に切り 換わります。

- ・ オート撮影(一般的な撮影)(□27)
- ・ ポートレート (□34)
- · 風景 (□34)
- ・ 🔐 夜景 (口37)
- ・ | 逆光 (口39)
- ₩ クローズアップ(□37)

顔認識機能についてのご注意

- ・以下のような場合は、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 人物が横を向いている。
 - **-** 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。
- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- ・「オートフォーカスが苦手な被写体」(□23)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、 (ユート撮影)モードなどで、同距離にある別の被写体でピントを合わせるフォーカスロック撮影(□27)をお試しください。

らくらくオート撮影モードのフラッシュモード設定

フラッシュモード(口28) は、[**自動発光**](初期設定)または [**発光禁止**]を選べます。

- **チAUTO** (自動発光) にすると、自動判別したシーンに合わせて、カメラが自動 的にフラッシュモードを設定します。
- ・ ⑤(発光禁止)にすると、撮影状況にかかわらず、フラッシュは発光しません。

らくらくオート撮影モードで制限される機能

マルチセレクターのマクロモードボタン(□9、31)は使えません。

オート撮影モードを使う

▲ (オート撮影) モードでは、画像モード、ホワイトバランス、連写、ピクチャーカラーを撮影メニューから設定して撮影できます。

- 1 撮影時に撮影モードボタンを押して、撮影モードメニューを表示する
 - 撮影モードメニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で●を選び、®ボタン を押す
 - ・ ▲ (オート撮影) モードになります。
 - MENU(メニュー)ボタンを押して、撮影メニュー の項目を設定します(□69)。



- 3 構図を決めて撮影する
 - 画面中央でピントを合わせます。





② フォーカスロック撮影

AF (オートフォーカス) エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック)する方法を使うと、構図を工夫して撮影できます。

- フォーカスロックをしている間は被写体との距離を変えないでください。
- シャッターボタンを半押しすると、露出は固定されます。



ピントを合わせ たい被写体に カメラを向ける



半押し AF エリアが緑色 する に点灯したら



半押ししたまま 構図を変える



そのまま 深く 押し込む

撮影メニューの項目のほか、フラッシュモード(口28)の変更、セルフタイマー(口30)、マクロモード(口31)、および露出補正(口32)の設定ができます。

フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.5~7.0 m、望遠側で約0.5~4.0 mです。らくらくオート撮影モード(口18)では、[自動発光](初期設定)または [発光禁止]を選べます。

₩ 白動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 【 (らくらくオート撮影) モード (□18) の場合は、自動判別したシーンに合わせて、カメラが自動的にフラッシュモードを設定します。

∳◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます(□□29)。

③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

/四 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被写体 を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれいに写します。

フラッシュモードの設定方法

- **1 ♦** (フラッシュモード) を押す
 - 液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターでモードを選び、® ボタンを 押す
 - 設定したフラッシュモードが表示されます。
 - ・ **#NITO** (自動発光) にすると [モニター表示設定] (□ 89) にかかわらず、細㎜は数秒間で消えます。
 - ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンヤルされます。



▼ ③ (発光禁止) にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときの注意

- 手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
- 液晶モニターに「図りと表示されることがあります。「図りと表示されたときは、ISO感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。

▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュモードを**3** (発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できません。
- 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

電池残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。

☑ フラッシュモードの設定について

フラッシュモードの初期設定は、撮影モードによって異なります。

- ・ ぱ (らくらくオート撮影) モード: #MTD 自動発光。
- ・ ☑ (笑顔撮影) モード: #NTO 自動発光。
- シーンモード:シーンによって異なります(口33)。
- ・ ▲ (オート撮影) モード: #NUTO 自動発光。
- ▲ (オート撮影) モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

____ このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補正を加えてから記録します。

撮影する際には、次の点にご注意ください。

- ・ シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。 そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- ・次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ・ ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押してから約10秒後に、自動的にシャッターがきれます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

1 ③ (セルフタイマー) を押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



2 マルチセレクターで [ON] を選び、®ボタンを 押す

- · **ぐ**)10が表示されます。
- ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

ピントと露出が合います。





4 シャッターボタンを全押しする

- ・セルフタイマーが作動し、シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。作動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターがきれると、セルフタイマー は [OFF] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約5 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

らくらくオート撮影モード(□18)では、マクロモードボタンは使えません。

1 🖔 (マクロモード) を押す

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



2 マルチセレクターで [ON] を選び、®ボタンを 押す

- ・ 脳マークが表示されます。
- ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



3 ズームボタンを操作してズーム位置を広角側に する

- ₩マークやズーム表示が緑色で表示される広角側のズーム位置でマクロ撮影できます。
- ・ 本 マークのある最も広角側のズーム位置ではレンズ前約5 cmまで、また、1段ズームアップした位置ではレンズ前約7 cmまでの被写体にピントを合わせられます。



マクロモードについて

マクロモードでは、カメラが自動的にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返しますが、シャッターボタンを半押しするとピントを固定して、露出が決まります。

√ マクロモードの設定について

▲(オート撮影)モードの場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

露出を補正する

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

1 図 (露出補正)を押す

・液晶モニターに露出補正のガイドが表示されます。



2 マルチセレクターで補正値を選び、® ボタンを 押す

- 被写体が暗すぎるとき:補正値を+側に設定してください。
- 被写体が明るすぎるとき:補正値を一側に設定してください。
- -2.0 EVから+2.0 EVの範囲で補正できます。
- ・のボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。

3 設定が有効になる

・ 図マークと補正値が表示されます。



露出補正

の設定について

▲ (オート撮影) モード (□27) の場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

② 露出補正について

- 構図の大部分が非常に明るいとき(太陽が反射する水や砂、雪を撮影するときなど)、 背景が被写体より明るすぎるときは、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。被写体が暗すぎるときは、露出補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗いとき(暗い緑の森を撮影するときなど)、背景が被写体より も暗すぎるときは、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。被写体が明るすぎるときは、露出補正値を「一」側に設定してください。

シーンモードを使う

以下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影ができます。

ダ ポートレート	※ パーティー	■夜景	● 打ち上げ花火
■ 風景	🍇 海·雪	靴 クローズアップ	□モノクロコピー
❖スポーツ	╧ 夕焼け	₩ 料理	22 逆光
■ 夜景ポートレート	쓸 トワイライト	血 ミュージアム	☆ パノラマアシスト

シーンモードの設定方法

- 1 撮影時に撮影モードボタンを押して 撮影モードメニューを表示し、マル チセレクターの▲▼でシーンモード を選ぶ

 - 初期設定は、**②**(ポートレート)です。
 - シーンモードアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。
- 2 マルチセレクターの ▶ を押し、シーンを選んで ®ボタンを押す



3 構図を決めて撮影する





◎ 画像モードの設定

MENUボタンを押すと、[画像モード] (□71) を設定できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります (動画モードを除く)。

シーンモードの種類と特徴

ダポートレート

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をな めらかで自然な感じに仕上げます。

- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔にピント が合います (顔認識撮影→ □22)。
- 複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔にピ ントが合います。
- 顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- ・電子ズームは使えません。



※ 変更できます。

■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

- ・ 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF エリアまたは AF 表示 (□16) が緑色 に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- AF 補助光 (□92) の設定にかかわらず、AF 補助光



1007	WY1 0 8 G100						
4	(9)	৩	OFF*	**	OFF	7	0.0*

※ 変更できます。

♣ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動 きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によっ て鮮明にとらえます。

シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、 ピント合わせを繰り返します。



- シャッターボタンを全押ししている間、約1.4コマ/秒で最大5コマまで連写で きます (画像モードが 「 標準 (3648)] のとき)。
- 画像モードやSDカードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。
- AF 補助光(□192)の設定にかかわらず、AF 補助光は点灯しません。

0.0* 4 (3) (3) OFF Ψ. OFF \mathbf{z}

____ ※ 変更できます。

説明で使われているマークについて

なはフラッシュモード(□28)、ひはセルフタイマー(□30)、世はマクロモード(□31)、 34 ☑は露出補正 (□32) の設定です。

図 夜景ポートレート

1

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 人物と背景の両方を美しく表現します。

- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影→□22)。
- 複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔にピントが合います。
- ・顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- 電子ズームは使えません。
- モーション検知(口92)は、設定にかかわらず作動しません。




※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
※2 変更できます。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。









※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更できます。 ※2 変更できます。

A: Aがついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

シーンモードを使う

調海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した いときに使います。

画面中央でピントを合わせます。



4 OFF* **≨**RUTO ^{*} **(** ¥ OFF* \mathbf{z} 0.0*

 Λ

【】

※ 変更できます。

当 夕焼け

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

画面中央でピントを合わせます。



⊛[※] 0.0* 4 **(** OFF* 4 **OFF** Z

※ 変更できます。

※ トワイライト

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

- ・ 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に **AF** エリアまたは **AF** 表示(□□**6**) が緑色 に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- AF 補助光(□92)の設定にかかわらず、AF 補助光は 点灯しません。
- モーション検知(□92)は、設定にかかわらず作動し ません。



※ 変更できます。



☑ 夜景

【私

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲気を表現します。

- ・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示 (口6) が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- AF 補助光(□92)の設定にかかわらず、AF 補助光は 点灯しません。





※ 変更できます。

靴 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- マクロモード(口31)が[ON]になり、ズームがマクロ撮影可能な位置に移動します。
- ・ 本 マークのある最も広角側のズーム位置ではレンズ 前約 5 cm まで、また、1 段ズームアップした位置で はレンズ前約 7 cm までの被写体にピントを合わせら れます。
- ・画面中央でピントを合わせます。
- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、 ピント合わせを繰り返します。
- ・手ブレしやすいため、[モーション検知] (□92) の 設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。



※ 変更できます。フラッシュ撮影時は、撮影距離が50cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。



シーンに合わせて撮影する

シーンモードを使う

TI 料理

料理をきれいに撮影したいときに使います。詳しくは「料理モードを使った撮影方法」(□40)をご覧ください。

画面中央でピントを合わせます。



♦ ③ OFF* № ON **№** 0.0*

※ 変更できます。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュ を発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- BSS (ベストショットセレクター) (口75) を使って撮影できます。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。
- AF 補助光(□92)の設定にかかわらず、AF 補助光は 点灯しません。



※ 変更できます。

◎ 打ち上げ花火

1

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

- ・遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(□6)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- AF 補助光(口92)の設定にかかわらず、AF 補助光は 点灯しません。
- モーション検知(□92)は、設定にかかわらず作動しません。





A: Aがついたシーンモードでは、三脚などので使用をおすすめします。

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(口31) を併用してください。
- ・赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。



4	③ *	৩	OFF*	*	OFF*	7	0.0*

※ 変更できます。

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならずに美しく撮影できます。

- 画面中央でピントを合わせます。
- ・モーション検知(□92)は、設定にかかわらず作動 しません。



※ 変更できます。

はパノラマアシスト



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「Panorama Maker」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」(□42)をご覧ください。



※ 変更できます。

料理モードを使った撮影方法

料理をきれいに撮影したいときに使います。

- 撮影モードメニューを表示し、「¶料理」を選ぶ (□33)
 - ・マクロモード(□31)が[ON]になり、ズームがマクロ撮影可能な位置に移動します。



- **2** マルチセレクターの ▲▼ でホワイトバランスを 選ぶ
 - ▲を押すと赤味、▼を押すと青味が増します。



3 構図を決める

- ・ 本 マークのある最も広角側のズーム位置ではレンズ前約5 cmまで、また、1段ズームアップした位置ではレンズ前約7 cmまでの被写体にピントを合わせられます。
- ・手ブレしやすいため、[モーション検知](□92)の設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。
- ・画面中央でピントを合わせます。フォーカスロックを使うと、構図を工夫して撮影できます(□27)。

4 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しするとピントが固定され、全押しするとシャッターがきれます。
- AF エリアが点滅したときは、ピントが 合っていません。構図を変えて、もう一 度シャッターボタンを半押ししてくだ さい。



()

1/125 F3.1

▼ 料理モードについてのご注意

フラッシュは使えません。マクロモード(CQ31)は [ON] に固定されます。

料理モードのホワイトバランスについて

- ・赤味や青味を増すことで、照明による影響を軽減できます。
- 料理モードのホワイトバランスを変更しても、撮影メニューの [ホワイトバランス] (ご73) は変わりません。
- ・料理モードのホワイトバランス設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央でピントを合わせます。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

- 撮影モードメニューを表示し、[☆パノラマアシスト]を選ぶ(□33)
 - パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示す)マークが表示されます。



2 マルチセレクターでパノラマ方向を選び、∞ ボタンを押す

- 右方向につなげるときは ▷、左方向は ◁、上方向は △、下方向は ▽ を選びます。
- 選んだ方向に黄色い♪♪マークが移動し、® ボタンを押すと方向を決定します。決定した方向の♪ (白色)が表示されます。



- ・フラッシュモード(口28)、セルフタイマー(口30)、マクロモード(口31)、 露出補正(口32)を設定したいときは、ここで設定してください。
- もう一度のボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。
- **3** 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 目を撮影する
 - 撮影した画像が、画面の約1/3の部分に 半透明で表示されます。





4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮 影してください。





5 必要な画像を撮影し終わったら、™ ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



✓ パノラマアシストについてのご注意

- ・フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモード、露出補正は、撮影開始前に設定してください。撮影開始後に設定の変更はできません。撮影開始後は、画像モード(口71)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(ロ94)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

配/駅-L表示について

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に に 『『『』と表示されます。これは、露出、ホワイトバランス およびピントがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出、ホワイトバランスとピントで撮影できます。



Panorama Maker について

Panorama Maker は、付属のSoftware Suite (CD-ROM) を使ってパソコンにインストールできます。

撮影した画像をパソコンに転送して(□57)、Panorama Maker でパノラマ写真に合成してください(□60)。


② 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→□105

笑顔撮影モードを使う

人物の笑顔を検出して、カメラが自動でシャッターをきります。

1 撮影時に撮影モードボタンを押して 撮影モードメニューを表示し、マル チセレクターの▲▼で望を選び、® ボタンを押す



2 構図を決める

- カメラを被写体に向けます。
- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が一瞬緑色になりピントが固定されます。



 複数の人物の顔を認識したときは、最も画面の中 央に近い人物の顔が二重枠のAFエリア表示で囲まれ、他の人物の顔が一重枠 で囲まれます。最大3人の顔を認識します。

3 自動的にシャッターがきれる

- カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- ・カメラが人物の顔を認識すると、セルフタイマーランプ(□4)が点滅します。シャッターがきれた直後は、速く点滅します。
- カメラはシャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。

4 撮影モードボタンを押して笑顔撮影モードを終了する

他の撮影モードに切り換えてください。



ダ 笑顔撮影モードについて

笑顔撮影モードで、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ(□94)が作動して、電源がOFFになります。

- カメラが顔を認識しない。
- $_1$ ・ カメラが顔を認識していても、笑顔が検出できない。

∅ 顔認識と笑顔検出について

笑顔撮影モードでは、人物の顔(正面)にカメラを向けると自動的に顔を認識し、認識した顔の笑顔を検出します。

- 撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- ・ 顔認識について詳しくは、「顔認識撮影」(□22) をご覧ください。

☑ シャッターボタンの操作について

シャッターボタンを押して撮影できます。

- 顔認識しているときは、顔認識時に固定されたピントのままシャッターがきれます。
- 顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

- フラッシュモード(□28)の変更、および露出補正(□32)の設定ができます。
- 笑顔撮影モードでMENUボタンを押すと、画像モード(□71)を変更できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります(動画モードを除く)。
- 電子ズームは使えません。

🔍 関連ページ

オートフォーカスが苦手な被写体→□23

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

再生モードの1コマ表示(□24)でW(■)ボタンを押すと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。サムネイル表示では、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	Ш
画像を選ぶ	() () () ()	マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押 します。	9
表示コマ数を増やす/ カレンダーを表示する	w (53)	W (2) ボタンを押すと、9コマ→16コマ→25コマ→カレンダー表示に切り換わります。「カレンダー表示」にすると、撮影日単位で画像の選択を移動できます(□47)。 T (Q) ボタンを押すと、サムネイル表示に戻ります。	_
表示コマ数を減らす	T (9)	T (Q)ボタンを押すと、 25 コマ→ 16コマ→9コマに切り換わります。 9コマ表示で T (Q)ボタンを押す と1コマ表示に戻ります。	
1コマ表示に戻る	©Ø	® ボタンを押します。	24
撮影モードに切り換 える	► / SCENE	撮影モードボタンを押します。	8

▼ サムネイルに表示されるマーク
[ブリント指定] (□167) や [ブロテクト設定]
(□100) をした画像の選択中は右のマークが表示されます。動画は、映画フィルムの1コマのように表示されます。

プロテクト表示

プリント指定表示-



動画表示

カレンダー表示

再生モードのサムネイル表示を25コマ表示にした後 (□46)、さらに W(■) ボタンを押すと、カレン ダー表示になります。

撮影日単位で画像の選択を移動できます。撮影画像 のある日付には、黄色の下線が表示されます。



機能	ボタン	内容	
日付を選ぶ	000 B	マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押 します。	9
1コマ表示に戻る	®	選んだ日に最初に撮影した画像の1コマ表示に移動します。	24
サムネイル表示に戻 る	T (Q)	25 コマサムネイル表示に戻ります。	_

▼ カレンダー表示についてのご注意

- 日時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で2009年1月1日の画像として扱われます。
- カレンダー表示中に、**値**ボタンおよびMENUボタンは使えません。

画像を拡大表示する

再生モードの1コマ表示(口24)でT(Q)ボタンを押すと、表示中の画像の中央部が拡大表示されます。

• 画面右下のガイドは、画像のどの部分を表示しているかを示しています。



拡大表示では、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	
拡大倍率を上げる	T (Q)	T (Q) ボタンを押します。約10 倍まで拡大できます。	_
拡大倍率を下げる	W (≥ 3)	W(■) ボタンを押します。倍率が1倍になると、1コマ表示に戻ります。	_
表示範囲を移動する	089 8	マルチセレクターの▲▼ ◆▶ を押 して、表示範囲を移動します。	9
1コマ表示に戻る	©B	∞ボタンを押します。	24
画像の一部を切り抜 く(トリミング)	MENU	拡大表示した部分だけを別画像と して保存します。	51
撮影モードに切り換 える	SCENE	撮影モードボタンを押すと、直前 の撮影モードになります。	8

顔認識して撮影した画像の場合

顔認識(\square 22)して撮影した画像は、再生モードの 1コマ表示で \mathbf{T} (\mathbf{Q})ボタンを押すと、撮影時に認識 した顔を中心に拡大表示されます。

複数の顔を認識していたときは、ピント合わせを 行った顔を中心に拡大表示され、マルチセレクター の▲▼◀▶を押すと表示する顔が切り換わります。



さらにT(Q)ボタンまたはW(■)ボタンを押すと拡大率が変わり、通常の拡大表示になります。

画像を編集する

このカメラでは以下の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます(□105)。

編集の種類	用途
D-ライティング	逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補
(□50)	正します。
トリミング (□51)	画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップした
1.2.2.2 (122.1)	いときや構図に手を加えたいときなどに使います。
スモールピクチャー	
(□52)	するときなどに使います。

☑ 画像編集を適用する際のご注意

- ・ [画像モード] (◯◯71) を [図16:9 (3584)] にして撮影した画像は、編集できません。
- ・ COOLPIX L20以外で撮影した画像は、COOLPIX L20で編集できません。
- ・ COOLPIX L20以外のデジタルカメラでは、COOLPIX L20で編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- ・ 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。

		2回目の編集	
1回目の編集	D-ライティング	トリミング	スモール ピクチャー
D-ライティング	×	0	0
トリミング	×	×	×
スモールピクチャー	×	×	×

- ・ 同じ画像編集を2回行うことはできません。
- D-ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するときは、D-ライティングを先に行ってください。


🕰 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- ・ 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- ・[プリント指定](□167)や[プロテクト設定](□100)された画像を編集しても、これらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。

画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(□24) またはサムネイル表示(□46) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。









3 [実行] を選び、のボタンを押す

- ・ 補正画像が作成されます。
- D-ライティングを中止するときは、[キャンセル] を選び、®ボタンを押します。
- D-ライティングを行った画像は、再生画面で��が 表示されます。





画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示(①48)中にMM: ペマークが表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示でT(Q)ボタンを押して、画像を拡大表示する
 - ・縦位置画像は、左右の黒い帯が見えなくなるまで 画像を拡大するとトリミングできますが、トリミ ング画像は横位置になります。縦位置のトリミン グ画像を作るには [画像回転] (□101) で横位 置にしてからトリミングし、再度トリミング画像を縦位置に戻します。



- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する
 - ・ズームボタンの▼(Q)またはW(図)を押して 拡大率を調節します。
 - ・マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して表示範囲 を移動します。



3 MENUボタンを押す



- **4** マルチセレクターで [はい] を選び、∞ボタンを 押す
 - トリミング画像が作成されます。
 - 作成をやめるときは、[いいえ] を選び、∞ボタンを押します。



■像サイズについて

切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ(ピクセル数)は小さくなります。トリミングして画像サイズが320 × 240または160 × 120になった画像は、再生時の画面左側にスモールピクチャーの「または「ロのアイコンが表示されます。

🔍 関連ページ

小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。作成するスモールピクチャーの大きさは、以下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

種類	内容
□ 640 × 480	テレビでの表示に適しています。
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

- 1 再生モードの1コマ表示(□24)またはサムネイル表示(□46)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- **2** マルチセレクターで [スモールピクチャー] を 選び、⋒ボタンを押す
 - 作成をやめて再生モードに戻るときは、MENUボタンを押します。



3 スモールピクチャーのサイズを選び、∞ボタンを押す



- 4 [はい] を選び、∞ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。
 - 作成をやめるときは、[いいえ]を選び、∞ボタンを押します。
 - スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの 枠で囲まれて表示されます。
- A スモールビクチャーを 作成しますか?

② 関連ページ

43]

動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

- 1 撮影時に撮影モードボタンを押して撮影 モードメニューを表示させ、マルチセレク ターの▲▼で標を選び、®ボタンを押す
 - 記録可能な時間が液晶モニターに表示されます(□54)。1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでも最大25分です。



REC

2 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する

- ピントは画面中央にある被写体に合います。
- 記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確認できます。
- 撮影を終了するには、もう一度シャッターボタンを全押しします。
- 記録可能な残り時間が無くなると、撮影が自動的に終了します。

▼ 動画撮影についてのご注意

- ・マクロモード(□31)を使えます。フラッシュモード(□28)と露出補正(□32)、セルフタイマー(□30)は使えません。
- 動画撮影中に、マクロモードの設定や変更はできません。撮影を開始する前に設定してください。
- 動画撮影を開始すると光学ズームは使えません。電子ズームは動画撮影の開始前は使えませんが、動画撮影中は2倍まで作動します。

▼ 動画の記録についてのご注意

撮影終了後、撮影画面になるまでは動画の記録中です。

電池/SDカードカバーを開けないでください。

動画の記録中にSDカードや電池を取り出すと、動画が記録されないことや撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

オートフォーカスについて

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定 (AFロック) します。撮影中は、そのピントに固定されます。

🔍 動画撮影の設定を変更する

動画メニューで「**動画設定**]を変更できます(□154)。

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画メニューで [動画設定] を変更できます。

動画モードで、MENUボタンを押して動画メニューを表示し、マルチセレクターで設定してください。

動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

種類	画像サイズとフレーム数
尶 TV再生 640★ (初期設定)	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
四カメラ再生 320★	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
□カメラ再生 320	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒

✓ 動画の記録可能時間

種類	内蔵メモリー (約20 MB)	SDカード (512 MB)
TV再生 640★ (初期設定)	11秒	約5分10秒
甌カメラ再生 320★	47秒	約20分45秒
■カメラ再生 320	1分34秒	約25分

※ 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでも最大25分です。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→□105

動画を再生する

1コマ表示(□24)で動画設定(□54)のアイコンが表示されている画像が動画です。®ボタンを押すと、再生できます。



再生中は、ズームボタン**T/W**で音量を調整できます。 画面上部には操作パネルが表示されます。マルチセ レクターの**◆**▶を押して操作パネルのボタンを選ぶ と、以下の操作ができます。



動画再生中 音量表示

機能	ボタン	内容	
巻き戻し	4	● ボタンを押している間、巻き戻します。	
早送り	Þ	●ボタンを押している間、早送りします。	
一時停止	П		タンを押すと、一時停止します。また、一時停止中 町上部の操作ボタンで、以下の操作ができます。
		4	必ボタンを押すと、1コマ戻ります。押し続けると、 連続してコマ戻しします。
		₽	必ボタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、 連続してコマ送りします。
		▶	・ ボタンを押すと、再生を再開します。
再生終了	•	・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

動画ファイルを削除する

1コマ表示(□24) やサムネイル表示(□46) で動 画を選んで**何**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。


[はい] を選んで®ボタンを押し、動画ファイルを削除します。削除をやめるときは、[いいえ]を選びます。



テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

1 カメラの電源をOFFにする



2 カメラとテレビを接続する

AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。




3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える

詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。

4 カメラの「▶ボタンを押し続けて電源をONにする

- カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
- テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 灯したままになります。



▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

▼ 画像がテレビに映らないときは

[セットアップ] メニュー(□**82**)→ **[ビデオ出力**](□**96**)がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア「Nikon Transfer」を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

ソフトウェアをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite(CD-ROM)を使って、パソコンに「Nikon Transfer」やパノラマ写真を作成する「Panorama Maker」などのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法は、簡単操作ガイドをご覧ください。

対応OS

Windows

32 bit 版のWindows Vista Service Pack 1(Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、Windows XP Service Pack 3(Home Edition/Professional)

Macintosh

Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、10.5.6)


対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

▼ 電源についてのご注意

- パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のある電池をお使いください。
- ・ 別売のACアダプター EH-65A (□104) を使用すると、家庭用コンセント (AC 100 V) からCOOLPIX L20へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

カメラからパソコンに画像を転送する

- **1** Nikon Transferがインストールされているパソコンを起動する
- **2** カメラの電源をOFFにする
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続する



4 カメラの電源をONにする

- 電源ランプが点灯します。
- ・Windows Vistaの場合:


[自動再生] ダイアログが表示されたら、[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする-

Nikon Transfer使用〕をクリックし、

• USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

Nikon Transferを起動します。常に

Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[**この デバイスの場合は常に次の動作を行う**] にチェックマークを入れてください。



・Windows XPの場合:

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、 [OK] をクリックしてNikon Transferを起動します。常にNikon Transferで 画像を転送する場合は、[この動作は常にこのプログラムを使う] にチェック マークを入れてください。

・ Mac OS Xの場合:

Nikon Transferのインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンでNikon Transferが自動起動します。

▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

5 Nikon Transferの起動が終わったら、画像を転送する

• Nikon Transferの [**転送開始**] ボタンをクリックします。記録されているすべての画像がパソコンに転送されます (Nikon Transferの初期設定)。



- [転送開始]ボタン

- 転送が終わると、転送先のフォルダが自動的に開きます(Nikon Transferの初期設定)。
- ViewNX をインストールした場合は、ViewNX が自動的に起動し、転送した 画像を確認できます。
- Nikon TransferまたはViewNXの操作方法については、Nikon TransferまたはViewNXのヘルプをご覧ください。
- **6** 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

パソコンに接続する

② カードリーダーを使う

Nikon Transferは、カードリーダーなどの機器に入れたSDカード内の画像も転送できます。

- 2 GB 以上のSD カードやSDHC規格のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらのSD カードに対応している必要があります。
- ・カードリーダーなどにSDカードを挿入すると、Nikon Transferが自動起動します (Nikon Transferの初期設定)。「カメラからパソコンに画像を転送する」の手順5(口59) を参照して、画像を転送してください。
- ・ 内蔵メモリーのデータは、カメラでSDカードにコピーしてから(□102) 転送してく ださい。

🔍 パソコンで画像を表示するには

・ 画像を保存した転送先のフォルダを開き、OS付属のビューアなどで表示してください。

パノラマ写真に合成するには(Panorama Maker)

- シーンモードの [パノラマアシスト] 機能(口33) を使って撮影した画像を、 Panorama Makerを使ってパノラマ写真に合成できます。
- Panorama Makerは、付属のSoftware Suite CD-ROMでインストールできます。
- Panorama Makerをインストールしたら、次のように起動します。
 Windows: [スタート] から [すべてのプログラム] → [ArcSoft Panorama Maker 4] → [Panorama Maker 4] の順にクリックしてください。

Macintosh: [**アプリケーション**] フォルダを開き、[**Panorama Maker 4**] をダブルクリックしてください。


• Panorama Makerの使い方は、Panorama Makerの操作画面やヘルプをご覧ください。

② 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→□105

プリンターに接続する

PictBridge (□120) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。



▼ 電源についてのご注意

- パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のある電池をお使いください。
- 別売のACアダプター EH-65A(口104)を使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)からCOOLPIX L20へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

🔍 画像のプリント方法について


SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に以下の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの[**プリント指定**] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(口**67**)。

カメラとプリンターを接続する


1 カメラの電源をOFFにする



2 プリンターの電源をONにする


プリンターの設定を確認してください。

3 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する



4 カメラの電源をONにする

 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、[プリント画像選択]画面②が表示されます。





▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

1コマだけプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口62)、以下の手順でプリントしてください。

- マルチセレクターでプリントする画像を選び、 のボタンを押す
 - ・**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示に、**T**(Q) ボタンを押すと1コマ表示に切り換わります。



2 [プリント枚数設定] を選び、®ボタンを押す



3 プリント枚数 (9枚まで) を設定し、∞ボタンを 押す



4 [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



- 5 用紙サイズを選び、@ボタンを押す
 - ・プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。



6 [プリント実行] を選び、®ボタンを押す



7 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数

複数の画像をプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口62)、以下の手順でプリントしてください。

- 1 [プリント画像選択] 画面が表示されたら、MENU ボタンを押す
 - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



- **2** マルチセレクターで [用紙設定] を選び、∞ ボタンを押す
 - プリントメニューを終了したいときは、MENUボタンを押します。



- 3 用紙サイズを選び、69ボタンを押す
 - ・プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選びます。



4 [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、のボタンを押す



プリント選択

プリントする画像と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定できます。

- マルチセレクターの ◆▶ を押して画像を 選び、▲▼ を押してプリント枚数を設定 できます。
- プリントされる画像には、チェックマーク とプリント枚数が表示されます。枚数を0 にすると、その画像の選択を解除できます。
- T(Q) ボタンを押すと1コマ表示に、W(■)ボタンを押すと12コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したら の ボタンを押します。
- 表示される右の画面で、「プリント実行」 を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- ・[**キャンセル**] を選んで **∞** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。



全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

- 表示される右の画面で、[プリント実行] を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- ・[**キャンセル**] を選んで **®** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。



DPOFプリント

[プリント指定] (二67) であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- 表示される右の画面で、「ブリント実行」 を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- ・[**キャンセル**] を選んで **∞** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。
- [画像の確認] を選んで ® ボタンを押す と、どの画像をブリント指定したか確認で きます。もう一度 ® ボタンを押すと、画 像のブリントが始まります。





5 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数

☑ 用紙設定について

用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、[L サイズ]、 [2L サイズ]、 [はがき]、 [100×150 mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] の うち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF (□120) 対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントする際は、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



2 マルチセレクターで [プリント指定] を選び、® ボタンを押す



3 [複数画像選択] を選び、®ボタンを押す



- **4** プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで)を設定する
 - ・マルチセレクターの ◆▶ を押して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
 - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。



- ・**T**(Q) ボタンを押すと1コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示 に切り換わります。
- ・設定が終了したら・設定が終了したら・設定が終了したら・設定が終了したら

5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する

- [**日付**] を選んで**®** ボタンを押すと、すべての画像に撮影日を印字します。
- [撮影情報] を選んで® ボタンを押すと、すべて の画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り 値)を印字します。
- [選択終了] を選んで**の**ボタンを押し、設定を有効にします。



[**プリント指定**] を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意

プリント指定で設定した[**日付**] と[**撮影情報**] は、「日付」や「撮影情報」が印字可能な**DPOF**対応(□120) プリンターで印字できます。

- ・付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOFプリント」(□65) するときは、「撮影情報」は印字できません。
- ・プリント指定を行った後、再び[プリント指定]メニューを表示すると、[日付] と[撮影情報]の設定はリセットされますのでご注意ください。

∅ プリント指定をすべて取り消すには

すべての画像に対するプリント指定を取り消すには、手順3で [プリント指定取消] を選び \mathbf{m} ボタンを押します。

目付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている 日時です。撮影後にセットアップメニューの [**日時設定**] を 変更してもプリントされる日付には反映されません。

🔍 [デート写し込み] について

セットアップメニューの [デート写し込み] (口91) を使うと、画像に直接日付を写し込んで記録できます。「デート写し込み」した画像は、日付の印字に対応していないプリン



ターでも「日付」を入れてプリントできます。デート写し込みした画像は、「**プリント指定**」で日付の印字を設定しても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

撮影に関する設定―撮影メニュー

▲ (オート撮影) モード (□27) の撮影メニューには、以下の項目があります。

● 画像モード[※] □71記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます。


連写連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。

※ [画像モード] は、その他の撮影モードのメニューでも設定できます(動画モードを除く)。

撮影メニューの表示方法

撮影時に撮影モードボタンを押して撮影モードメニューを表示し、**△** (オート撮影) モードにします (◯◯27)。

MENUボタンを押して、撮影メニューを表示します。



- ・メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- ・撮影メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

◆ 画像モード

△(オート撮影)モード(◯◯27)に設定 **→** MENU(撮影メニュー) **→ ♦** 画像モード

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内容
10m²	高画質(3648★)	3648×2736	[標準] よりも精細な画像になります。 圧縮率は約1/4です。
10 _M	標準(3648) (初期設定)	3648×2736	ファイルサイズと画質のバランスが良 く、一般的な撮影に適した画像モード
5м	標準(2592)	2592×1944	です。圧縮率は約1/8です
3м	エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。
PC	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに 適しています。圧縮率は約1/8です。
TV	TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
16:9	16:9 (3584)	3584×2016	縦横比が16:9の画像を撮影できます。 圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(□6、7)。

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります(動画モードを除く)。

撮影に関する設定―撮影メニュー

● 記録可能コマ数

内蔵メモリーや512 MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

	画像モード	内蔵メモリー (約20 MB)	SDカード ^{※1} (512 MB)	プリント時の大きさ ^{※2}
10m²	高画質(3648★)	2⊐マ	約75コマ	約31×23 cm
10 m	標準 (3648)	5コマ	約150コマ	約31×23 cm
5м	標準(2592)	11⊐マ	約300コマ	約22×16.5 cm
Зм	エコノミー (2048)	18⊐マ	約480コマ	約17×13 cm
PC	パソコン (1024)	51⊐マ	約1370コマ	約9×7 cm
ΤV	TV (640)	83⊐マ	約2210コマ	約5×4 cm
16:9	16:9 (3584)	7コマ	約205コマ	約30×17 cm

- **1 記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

W ホワイトバランス

▲ (オート撮影) モード (◯(27) に設定 **→** MENU (撮影メニュー) **→**

畑 ホワイトバランス

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

Ⅲ オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 設定のままで撮影できます。

門 プリセットマニュアル

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プリセットマニュアルの使い方(□74)」をご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

楽 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

第 蛍光灯

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

6 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます(口6)。[オート] のときは何も表示されません。

▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選んだ場合

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを**③**(発 光禁止)に設定してください(□28)。

プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート] や [電球] などの設定では望 ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画 像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 マルチセレクターで「ホワイトバランス」画面 の「飛ブリセットマニュアル」を選び、のボタ ンを押す
 - レンズが望遠側のズーム位置になります。



3 「新規設定」を選ぶ

前回プリセットしたホワイトバランスを使いた いときは、「**前回の設定**]を選んで**の**ボタンを押 してください。ホワイトバランスが前回のプリ セット値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 収める



- 5 のボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する
 - シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されま す。
 - 画像は記録されません。

▼ プリセットマニュアルについてのご注意

手順5で∞ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 時のホワイトバランスの測定はできません。

□ 連写

▲ (オート撮影) モード (◯◯27) に設定 → MENU (撮影メニュー) → **□** 連写

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。
[連写]、[BSS]または[マルチ連写]に設定するとフラッシュは発光禁止になり、ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。

国 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1.4コマ/秒で最大5コマまで連写できます(画像モードが[**阿標準(3648)**] のとき)。

BSS(ベストショットセレクター)

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約1.4コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録します。記録される画像モードは「**晒標準 (3648)**] に固定されます。



電子ズームは使えません。

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認できます(□□6)。[**単写**] のときは何も表示されません。

▼ 連写についてのご注意

画像モードやSDカードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。

▼ BSSについてのご注意

[BSS] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

び ピクチャーカラー

△ (オート撮影) モード (◯◯27) に設定 → MENU (撮影メニュー) →

② ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

※ 標準カラー(初期設定)

自然な色調になります。

ダ ビビッドカラー はっきりした色調になります。

(4) 白黒

白黒写真になります。

₡ セピア

セピア色になります。

ሬ クール

ブル一系のモノトーンになります。

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認できます(□6)。[標準カラー] のときは何も表示されません。また設定に応じて、画面の色調も変わります。

同時に設定できない機能

▲ (オート撮影) モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

フラッシュモード

[**連写**] の設定を [**連写**]、[**BSS**] または [マルチ連写] にすると、フラッシュモードは**⑤** (発光禁止) に固定されます。

[連写] の設定を [単写] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

セルフタイマーを [**ON**] にすると、[**連写**] の設定にかかわらず、[**単写**] として動作します。

セルフタイマーを **[OFF]** にする (またはセルフタイマー撮影が完了する) と、「**連写**] の設定が有効になります。

連写

[**連写**] モードを [マルチ連写] にすると、[画像モード] は [**回標準 (3648)**] に固定されます。

[**連写**] モードを [マルチ連写] 以外に戻すと、元の [**画像モード**] の設定に戻ります。

ホワイトバランスとピクチャーカラー

[**ピクチャーカラー**] を [白黒]、[セピア] または [クール] のいずれかにすると、[ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。

[ピクチャーカラー] を [標準カラー] または [ビビッドカラー] に戻すと、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

再生に関する設定―再生メニュー

再生メニューには、以下の項目があります。

u D-ライティング [□]50

撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。

■ スライドショー □80 内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

₩ 削除 🕮 🖺 81

画像を削除します。

□ スモールピクチャー □52 撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。

再生メニューの表示方法

▶ボタンを押して再生モードにします。

MENUボタンを押して、再生メニューを表示します。



- ・メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- 再生メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

i 像選択

#/h (98)

画像選択画面の操作方法

以下のメニューでは、画像選択時に右のような画面が表示されます。

・ 再生メニュー: [プリント指定] の [複数画像選択] (□67)

[削除]の[削除画像選択](二81)

セットアップメニュー: [オープニング画面]

 $(\square 85)$

[プロテクト設定] (□100)

[画像回転] (□101)

[画像コピー]の[選択画像コピー](□102)

以下の手順で画像を選びます。

- 1 マルチセレクターの◀▶を押して、画像を選ぶ
 - ・[画像回転]、「オープニング画面]の画像選択では、1画像しか選べません。→手順3へ
 - T(Q) ボタンを押すと1コマ表示に、W(■) ボタンを押すと12コマ表示に切り換わります。



- 2 ▲▼を押してON/OFF (またはプリント枚数) を 設定する
 - ・ON にすると、選択画像にチェックマークが表示されます。複数の画像に設定したいときは、手順1と2を繰り返します。



3 のボタンを押して画像選択を決定する

□ スライドショー

▶ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → □ スライドショー

内蔵メモリー/SDカードに記録した画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

- 1 マルチセレクターで [開始] を選び、™ ボタンを押す
 - 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に [エンドレス] を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン [✔] にします。



2 スライドショーが始まる

- 再生中にのボタンを押すと一時停止します。



3 終了または再開する

 スライドショー終了時や一時停止中に [終了] を 選び、® ボタンを押すと再生メニューに戻ります。 [再開] を選ぶとスライドショーを再開します。



▼ スライドショーについてのご注意

- ・ 動画 (□55) は1フレーム目だけを表示します。
- スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス] に設定している場合も含め、 最大30分です(□94)。

血 削除

■ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → 毎 削除

画像を削除します。

削除画像選択

画像選択の画面で、画像を選んで削除します(操作方法→□79)。

全画像削除

すべての画像を削除します。

▼ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せないため、ご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- マークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。(□100)

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

6517	グラグニューには、以下の項目がのりより。	
MENÚ	メニュー切り換え	□84
	メニューの表示形式を切り換えます。	
Ü	オープニング画面	₩85
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」(します。	こついて設定
⊕	日時設定	□186
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	□189
	モニター表示設定や撮影後の画像表示、画面の明るさを設	定します。
DATE	デート写し込み	□ 91
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
(e)	モーション検知	□192
	静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーシ 能を設定します。	ョン検知」機
≣D	AF補助光	□192
	AF補助光の点灯/非点灯を設定します。	
4 »	操作音	□193
	操作音について設定します。	
ව	オートパワーオフ	□194
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
	メモリーの初期化/カードの初期化(フォーマット)	1195
	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
Þ	言語/Language	□196
	画面に表示する言語を設定します。	
.	ビデオ出力	□196
	テレビとの接続に必要な設定を行います。	
	目つぶり検出設定	□197
	顔認識撮影(口22)したときに、目つぶりを検出するかる します。	どうかを設定
0	設定クリアー	□198
	各種設定を初期状態に戻します。	
#	電池設定	□100

使用する電池の種類を設定します。

○11 プロテクト設定 **100** 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。 纽 **101** 画像回転 撮影した画像の向きを変更します。 ŒΠ **102** 画像コピー 内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。 Ver. **103** バージョン情報 ファームウェアの情報を表示します。

セットアップメニューの表示方法

メニュー画面を表示して、♥(セットアップ)タブを選びます。

1 MENUボタンを押してメニュー画面を表示する



・らくらくオート撮影モード、笑顔撮影モード、 シーンモード、動画モードの場合





2 マルチセレクターの◀を押す

タブが選べるようになります。



3 ▲▼を押して¥タブを選ぶ



4 ▶または**®**を押す

- セットアップメニューの項目が選べるようになります。
- ・メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- セットアップメニューを終了するには、MENUボタン を押すか、◀を押して他のタブを選びます。



郦 メニュー切り換え

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)(□83) → 晒 メニュー切り換え

メニューの表示方法を選べます。

文字タイプ (初期設定)

メニュー名を一覧表示します。



アイコンタイプ

メニューの全項目を1画面に表示できます。



川 オープニング画面

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)(□83) → 川 オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示するオープニング画面を 設定します。

なし (初期設定)

オープニング画面を表示しません。

COOLPIX

オープニング画面を表示します。

撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。 [画像の選択] 画面で画像を選び、Mボタンを押します。

登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。

・ [画像モード] (□71) を [16:9] にして撮影した画像、およびトリミング(□51) やスモールピクチャー(□52) で作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は登録できません。

④ 日時設定

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□83) → ② 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。

海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する機能)も設定できます。

日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

表示される設定画面の操作方法は以下のとおりです。

- ・ ◀▶:項目(年、月、日、時、分、年月日の並び順)を移動します。
- ▲▼:項目の内容を合わせます。
- ・ (R): 設定が有効になります。

ワールドタイム

自宅(♠)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先のタイムゾーン(♠)を登録すると、自宅(♠)との時差(□88)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- マルチセレクターで [ワールドタイム] を選び、
 ®ボタンを押す
 - ・ [ワールドタイム] 画面が表示されます。



- 2 [→ 訪問先] を選び、∞ボタンを押す
 - ・訪問先の時計に切り換わります。



3 ▶を押す

・地域の設定画面が表示されます。



4 ◀または▶を押して、訪問先のタイムゾーン(都市名)を選ぶ

- ・夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域で使うときは、▲を押して夏時間の設定をオンにします。設定をオンにすると、画面上部に マークが表示され、時間が1時間進みます。オフにするときは、▼を押してください。
- のボタンを押して、訪問先を決定します。
- 訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面 にシマークが表示されます。



▼ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いています。カメラに電池を入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶できます。

- ・自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で「▲ 自宅」を選び、∞ボタンを押してください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [☆ 自宅] を選び、[→ 訪問先] と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

夏時間の設定について

• 夏時間(サマータイム)が始まったときや終わったときは、手順 4 の地域設定画面で、 夏時間のオンとオフを切り換えてください。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

❷ タイムゾーンについて (□14)

時差とタイムゾーンの関係は以下の表をご覧ください。 この表にない時差は、正しい時刻を [**日時設定**] で合わせてください。

タイムゾーン	時差 +/-	タイムゾーン
Midway, Samoa(ミッドウェー、 サモア)	-8	Madrid, Paris, Berlin(マドリード、パリ、ベルリン)
Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ)	-7	Athens, Helsinki, Ankara(アテ ネ、ヘルシンキ、アンカラ)
Alaska, Anchorage(アラスカ、 アンカレッジ)	-6	Moscow, Nairobi,Riyadh, Kuwait,Manama(モスクワ、ナ イロビ、リヤド、クウェート、マ ナマ)
PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver(ロサンゼルス、シア トル、バンクーバー)	-5	Abu Dhabi, Dubai(アブダビ、 ドバイ)
MST (MDT): Denver, Phoenix (デンバー、フェニックス)	-4	Islamabad, Karachi(イスラマ バード、カラチ)
CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒュース トン、メキシコシティー)	-3.5	New Delhi(ニューデリー)
EST (EDT): New York, Toronto, Lima (ニューヨーク、トロント、 リマ)	-3	Colombo, Dhaka (コロンボ、 ダッカ)
Caracas, Manaus(カラカス、マナウス)	-2	Bangkok, Jakarta(バンコク、 ジャカルタ)
Buenos Aires, Sao Paulo(ブエノスアイレス、サンパウロ)	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore (北京、香港、シンガポール)
Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ)	±0	Tokyo, Seoul(東京、ソウル)
Azores(アゾレス)	+1	Sydney, Guam(シドニー、グア ム)
London, Casablanca(□ンドン、 カサブランカ)	+2	New Caledonia(ニューカレドニア)
	+3	Auckland, Fiji(オークランド、 フィジー)
	Midway, Samoa(ミッドウェー、サモア) Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ) Alaska, Anchorage(アラスカ、アンカレッジ) PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver(ロサンゼルス、シアトル、バンクーバー) MST (MDT): Denver, Phoenix(デンバー、フェニックス) CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒューストン、メキシコシティー) EST (EDT): New York, Toronto, Lima(ニューヨーク、トロント、リマ) Caracas, Manaus(カラカス、マナウス) Buenos Aires, Sao Paulo(ブエノスアイレス、サンパウロ) Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ) Azores(アゾレス) London, Casablanca(ロンドン、	Midway, Samoa(ミッドウェー、サモア) -8 Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ) -7 Alaska, Anchorage(アラスカ、アンカレッジ) -6 PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver(ロサンゼルス、シアトル、バンクーバー) MST (MDT): Denver, Phoenix(デンバー、フェニックス) -4 CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒューストン、メキシコシティー) EST (EDT): New York, Toronto, Lima(ニューヨーク、トロント、リマ) -3 Caracas, Manaus(カラカス、マナウス) -1 Rernando de Noronha(フェルオンパウロ) -1 Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ) +0 Azores(アゾレス) +1 London, Casablanca(ロンドン、カサブランカ) +2

ロ モニター設定

MENUボタンを押す **→ Y**(セットアップメニュー)(□83) **→ □** モニター設定

以下の項目を設定します。

モニター表示設定

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。→□90

撮影後の画像表示

- [ON] (初期設定):撮影直後に、撮影した画像を表示してから撮影画面に戻ります。
- [OFF]: 撮影直後に、撮影した画像を表示しません。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は「3]です。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

[モニター表示設定] について

画面に表示される情報に関する設定を行います。 液晶モニターの表示内容については→□6、7

		再生時
情報ON		2009/19/15 18:20 COOLIFE 4/ 4/ 4]
情報AUTO (初期設定)	[情報ON] と同じ表示が数秒間 わります。	続いた後、[情報OFF] に切り換
情報OFF		
方眼+ 情報AUTO	撮影モードが、 (らくらく オート撮影) (くらくらく オート撮影) (オート撮影) のときに、[情報AUTO] の表示内容に加えて、構図を決める際の参考となる格子線を表示します。他の撮影モードでは、[情報AUTO] と同じです。	(情報AUTO] と同じです。

皿 デート写し込み

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → 🏧 デート写し込み

画像に直接日時を写し込みます。日付の印字(二68)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。

OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

年・月・日

撮影した画像の右下に、日付を写し込みます。

年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻を写し込みます。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます(□6)。[OFF] のときは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- ・以下の場合は、日時を写し込めません。
 - シーンモードで [**パノラマアシスト**] を選択しているとき
 - 動画を撮影しているとき
- [画像モード] (□71) が [TV (640)] の画像にデート写し込みを行うと、写し込ん だ日付が読みづらいことがあります。画像モードは [パソコン (1024)] 以上に設定してください。
- ・年月日の並びは、[日時設定] (□14、86) での設定と同じになります。

「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印字が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、[デート **写し込み**] で日時を写し込んでいない画像でも、[**プリント指定**](〇〇67)で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

🗗 モーション検知

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)(□83) → 🗗 モーション検知

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。

AUTO (初期設定)

カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するために シャッタースピードが速くなります。

ただし、フラッシュが発光するときは、モーション検知は作動しません。 また、以下の撮影モードでは、設定にかかわらずモーション検知は作動しません。 ・シーンモードの「夜景ポートレート」(CD35)、「トワイライト](CD36)、

[打ち上げ花火] (口38)、または [逆光] (口39) のとき

OFF

モーション検知をしません。

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認できます([**OFF**] のときは、何も表示されません)(□19)。

カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑色に変わります。

▼ モーション検知についてのご注意

- モーション検知を設定しても、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できないことがあります。
- 極端にブレている場合や、暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。
- ・撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

■ AF補助光

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → **ID** AF補助光

AF補助光の点灯/非点灯を設定します。

AUTO (初期設定)

暗い場所などで自動的にAF補助光が点灯します。AF補助光が届く距離は、 広角側で約1.9 m、望遠側で約1.1 mです。ただし、[AUTO] に設定して いても、一部のシーンモードではAF補助光が点灯しません(口34~38)。

OFF

AF補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがありますので、ご注意ください。

●》 操作音

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□83) → • 操作音

操作音について設定します。

設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)、合焦音(電子音2回:ピントが合ったとき)、警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)およびオープニング音の「ON」(初期設定)/「OFF」を設定します。

シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音の [**ON**] (初期設定) / [**OFF**] を設定します。

② オートパワーオフ

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)(□83) → ② オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、カメラは電池の消耗を抑えるために液晶モニターを消灯し、待機状態(13)に入ります。 待機状態になると、電源ランプが点滅し、何も操作しないでさらに約3分経過すると、自動的に電源がOFFになります。 このメニューでは、カメラが待機状態に入る時間を設定できます。

オートパワーオフ

無操作時に、待機状態に入るまでの時間を [30 秒] (初期設定)、[1 分]、[5 分]、[30 分] から選べます。

スリープモード

[ON] (初期設定) にすると、[オートパワーオフ] で設定している時間内でも、被写体の明るさが変化しない状態が続くと待機状態に入ります。[オートパワーオフ] が [1分] 以下のときは30秒で、[5分] 以上のときは1分で待機状態に入ります。

▼ オートパワーオフについてのご注意

以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。

- メニュー表示中:3分
- ・ スライドショー再生中: 最大30分

♪ パー メモリー /カードの初期化(フォーマット)


MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□183) →

▲ メモリーの初期化/ カードの初期化

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。


内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。



SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に [カードの初期化] が表示されます。



▼ 初期化についてのご注意

- 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- ・ 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- ・他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化してからお使いください。

▶ 言語/Language

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → **i** 言語/Language

画面に表示される言語を、「日本語」(初期設定)または「英語」に設定します。

恩 ビデオ出力

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□83) → **P** ビデオ出力

テレビとの接続に必要な設定を行います。

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

🖫 目つぶり検出設定

MENUボタンを押す → ਊ(セットアップメニュー)(□83) → ਊ 目つぶり検出設定

顔認識撮影(□22)したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定します。

ON (初期設定)

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があるとカメラが検出したときは、液晶モニターに [**目つぶり確認**] 画面を表示します。目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。 笑顔撮影モード(①44)では、目つぶり検出設定の設定にかかわらず、日つぶり確認画面は表示されません。

OFF

目つぶり検出をしません。

[目つぶり確認] 画面の操作方法

目つぶりを検出したときは、[**目つぶり確認**] 画面が 表示されます。

[**目つぶり確認**] 画面では、以下の操作ができます。 何も操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影 画面に戻ります。



機能	ボタン	内容
検出した顔を拡大表 示する	T (9)	T (Q)ボタンを押します。
1コマ表示に戻る	W (E)	₩ (■) ボタンを押します。
表示する顔を切り換 える	(1) (3) (8) (9)	複数の人物の目つぶりを検出した場合、 拡大表示中に▲▼◀▶を押すと、拡大表 示する顔が切り換わります。
撮影した画像を削除 する	Ű	歯 ボタンを押します。
	®	
撮影モードに切り換 える	↓	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

日 設定クリアー

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → **回** 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード (二28)	AUTO
セルフタイマー (二30)	OFF
マクロモード (口31)	OFF
露出補正(□32)	0.0

シーンモード

項目	初期設定
撮影モードメニューのシーン設定(二33)	ポートレート
料理モードのホワイトバランス設定(二40)	中央

動画メニュー

項目	初期設定
動画設定(🗀 54)	TV再生640★

撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード (二71)	■ 標準
ホワイトバランス(□73)	オート
連写(〇 75)	単写
ピクチャーカラー(〇176)	標準カラー

セットアップメニュー

項目	初期設定
メニュー切り換え(〇〇84)	文字タイプ
オープニング画面(二85)	なし
モニター表示設定(□289)	情報AUTO
撮影後の画像表示(□289)	ON
画面の明るさ (二89)	3
デート写し込み(🕮 91)	OFF
モーション検知 (二92)	AUTO
AF補助光 (□ 92)	AUTO
設定音 (□ 93)	ON
シャッター音(二93)	ON
オートパワーオフ(〇194)	30秒
スリープモード (□194)	ON
目つぶり検出設定(□97)	ON

その他

項目	初期設定
用紙設定(二63、64)	プリンターの設定

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(□105) もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(□81) してから、[設定クリアー] を行ってください。
- ・以下の項目は、[**設定クリアー**] を行っても初期設定には戻りません。 撮影メニュー:

[ホワイトバランス] のプリセットマニュアルデータ (□74) セットアップメニュー:

[オープニング画面] として登録した画像 (□85)、[日時設定] (□86)、 [言語/Language] (□96)、[ビデオ出力] (□96)、[電池設定] (□100)

二 電池設定

MENU ボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → **温** 電池設定

バッテリーチェック (口18) を正しく機能させるために、使用する電池の種類に合わせて設定してください。

アルカリ電池(初期設定)	アルカリ単3形電池(LR6)
COOLPIX (Ni-MH)	Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2 (ニッケル水素充電池)
リチウム電池	リチウム単3形電池(FR6/L91)

Om プロテクト設定

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → 🗪 プロテクト設定

大切な画像を誤って削除しないように、画像にプロテクト(保護)を設定できます。画像選択の画面で、画像を選んで設定します(操作方法→□79)。ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、□95)すると、プロテクト設定した画像も削除されますので、ご注意ください。

プロテクト設定した画像は、カメラでの再生時に ◎ マーク (□7、46) が表示されます。

個 画像回転

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□83) → 和 画像回転

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き(縦横位置)を設定します。 画像を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向 に180度まで回転できます。

画像選択画面(□79)で回転する画像を選ぶと、「画像回転]画面が表示され ます。◀または▶を押すと90度回転します。













時計方向に 90 度回転

⑥ボタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報が記録さ れます。

□ 画像コピー

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)(□83) → 閉 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

- 1 マルチセレクターでコピーする方向を選び、® ボタンを押す
 - ・ ▲ ★ 自: 内蔵メモリーからSDカードへコピーします。
 - ・ □ → 面: SD カードから内蔵メモリーへコピーします。



2 コピーの方法を選び、®ボタンを押す

- [選択画像コピー]:画像選択画面(□79)で、画像を選んでコピーします。
- [**全画像コピー**] : すべての画像をコピーしま す。



▼ 画像コピーについてのご注意

- コピーできるファイルの形式は、JPEG、AVIです。これ以外の形式のファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していません。
- ・[プリント指定](□67)した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされません。[プロテクト設定](□100)した画像をコピーすると、コピー先の画像もプロテクトされます。

🔍 関連ページ

Wr. バージョン情報

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□83) → Verバージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



バージョン情報

,	- 1
1	v
Ų	ı
4	:3

充電式バッテリー	 Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH2-B2(2本入り)*1 Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH2-B4(4本入り)*1
充電器	・バッテリーチャージャー MH-72(Ni-MH リチャージャブル バッテリー EN-MH2 × 2 本付き)※ ^{1、2} ・バッテリーチャージャー MH-73(Ni-MH リチャージャブル バッテリー EN-MH2 × 4 本付き) ^{※ 1、2}
ACアダプター	ACアダプター EH-65A ^{*2} <eh-65aの取り付け方> ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②</eh-65aの取り付け方>
USBケーブル	USBケーブル UC-E6
AVケーブル	オーディオビデオケーブル EG-CP14

- ※1 EN-MH2は、MH-72、MH-73以外の充電器では充電しないでください。MH-72、MH-73でEN-MH2以外の充電池を充電しないでください。
- ※2 日本国内専用電源コード (AC 100 V対応) 付属。日本国外でお使いになるには、 別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス 機関にお問い合わせください。 また、オンラインショップ(ニコンダイレクト) http://shop.nikon-image.com/ でもお求めいただけます。

推奨SDカード

以下のSDカードの動作を確認しています。

・ 以下の容量のSDカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。

SanDisk	512 MB、1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※2} 、8 GB ^{※2} 、16 GB ^{※2}
TOSHIBA	512 MB、1 GB、2 GB ^{*1} 、4 GB ^{*2} 、8 GB ^{*2} 、16 GB ^{*2}
	512 MB、1 GB、2 GB ^{*1} 、4 GB ^{*2} 、8 GB ^{*2} 、16 GB ^{*2}
Lexar	1 GB、2 GB ^{*1} 、4 GB ^{*2} 、8 GB ^{*2}


- ※ 1カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※ 2 SDHC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報 104 をご覧ください。

記録データのファイル名とフォルダ名

このカメラで撮影した静止画および動画ファイルには、以下のようなファイル 名が付けられます。



- ・ファイルを保存するフォルダは、「フォルダ番号+ NIKON」(例:100 NIKON)という名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が200 に達すると、新しいフォルダが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダ内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- ・ パノラマアシストモード (□42) では、撮影のたびに「フォルダ番号+P_XXX」という名前のフォルダ (例:101P_001) が作られ、ファイル番号 0001から始まる一連の画像が保存されます。
- ・ 画像データを内蔵メモリーと SD カードの間でコピーする場合(□102)、ファイル名は以下のようになります。
 - -「選択画像コピー」: 使用中のフォルダ (または次回の撮影で使われるフォルダ) に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
 - -「全画像コピー」: データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連番で付けられます。 ファイル名は変わりません。
- ・フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(□95)してください。

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでで注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、電池を取り出してください。電池を取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。

以下の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

付

取り扱い上のご注意

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ず電池を取り出してください。また、カビや 故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に電池を 入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● 電池やACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、電池やACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラ シで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす るおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

● スミアーについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミアー現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

電池について

● 充電池は、撮影前に充電する

別売のリチャージャブルバッテリーをお使いの際は、撮影前に充電してください。ご購入 時にはフル充電されていないので、ご注意ください。

● リチャージャブルバッテリーの充電について

型番の異なるバッテリー、残量の異なるバッテリーを混用しないでください。

- EN-MH2 は、専用のバッテリーチャージャー MH-72 で 2 本同時に充電してください。 MH-73では、2本または4本同時に充電してください。
- ・ EN-MH2は、MH-72、MH-73以外の充電器では充電しないでください。
- MH-72、MH-73でEN-MH2以外の充電池を充電しないでください。
- Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1とバッテリーチャージャー MH-70/71をお使いの方へ
- EN-MH1は、MH-70/71以外の充電器では充電しないでください。
- MH-70/71で EN-MH1以外の充電池を充電しないでください。
- ・電池設定(□100)は「COOLPIX (Ni-MH)」に設定してください。

● 使用上の注意

- 長時間お使いになった電池は、発熱していることがあるので、ご注意ください。
- ・電池を取り出すときは、カメラの電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることをご確認ください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池はお使いにならないでください。
- ・ 残量の無くなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返さないでください。

● 予備電池を用意する

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特に海外では、地域によって電池の入手が困難 な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時の電池について

電池の一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、電池やカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には残量が充分な電池を使い、予備の電池を用意する

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメラが作動しないことがあります。低温時に 撮影するときは、新しい電池かフル充電した充電池を使い、保温した予備の電池を用意し て温めながら交互にお使いください。低温下では一時的に性能が低下して使えなかった電 池でも、常温に戻ると使えることがあります。

● 電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。電池を入れる前に接点を乾いた布などで拭いてください。

● 電池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池をカメラに入れると、電池の残量が充分にある状態を示す(電池残量表示が表示されない)ことがありますので、ご注意ください。

● ニッケル水素充電池について

- ニッケル水素充電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果(一時的に電池容量が低下したような特性を示す現象)によって、電池残量表示が早めに表示されることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素充電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。お使いになる直前に充電することをおすすめします。

● 充電式電池のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。端子部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へご持参ください。



Ni-MH

表示

 \odot

(点滅)

 $\langle \Box \rangle$

意味

カメラの時計が設定

電池の残量が少なく

き容量がありませ

h.

されていません。

なりました。

 \Box

86

12

16

17

対処法

日付と時刻を設定してください。

電池を交換する準備をしてくださ

· SD カードを交換してください。

SDカードをカメラから取り出し、 内蔵メモリーを使ってください。

電池残量がありません	電池の残量がありません。	電池を交換してください。	100
⊪● (赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	22、23 27
● 記録中 しばらくお待ちください	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯す るまでお待ちください。	23
カードがロック されています されることをはなる。	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。	「Lock」を解除してください。	17
● このカードは 使えません	SDカードへのアク	動作確認済みのカードを使ってください。カードの端子部分が汚れていな	104 16
⊕ カードに異常が あります	セス異常です。	いか確認してください。 カードが正しく挿入されているか確認してください。	16
● このカードは 初期化されて いません。 初期化しますか? いいえ はい	SDカードが、 COOLPIX L20用に 初期化されていませ ん。	[はい] を選んで®ボタンを押し、 SDカードを初期化してください。	17
•	データを記録する空	・画像モードを変更してください。・不要な画像を削除してください。	71 24、55、 81

い。

メモリー残量が

ありません

表示	意味	対処法		
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー /SDカードを初期化 してください。	95	
● ■像を保存 できません	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー /SD カードを初期 化してください。	16 95	
	オープニング画面に登録できない画像です。	トリミングやスモールピクチャーで作成した画像で、画像サイズが320×240以下のもの、および[画像モード]を[16:9]にして撮影した画像は、登録できません。	51、52、 71	
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除して ください。	81	
● この画像は編集 できません	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	D-ライティング、トリミングまた はスモールピクチャーが可能な条 件を確認してください。	49	
動画記録 できません	SD カードに動画を 記録するのに時間が かかっています。	画像記録処理の速いSDカードに交換してください。	16	
撮影画像が ありません ありません おりません おりまりまする おりません おりません おりません おりまりません おりまりません おりまりまする おりまりません おりまりません おりまりません おりまりまりまする おりまりまする おりまする おりまりまする おりまりまする おりまりまする おりまりまする おりまりまする おりまする お	撮影済みの画像がありません。	内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、カメラからSDカードを取り出してください。	102	
● このファイルは 表示できません	COOLPIX L20以外で 作成されたファイル です。	このカメラでは再生できません。 ファイルを作成または編集したパ ソコンなどで再生してください。	-	
● このファイルは 削除できません	画像にプロテクトが かかっています。	プロテクトを解除してください。	100	
	自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定 しました。	-	86	
レンズエラー 9	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エラー 表示が続くときは、ニコンサービス 機関までご連絡ください。	18	
● 通信エラー	プリンターとの通信 中に、USB ケーブル が外れました。	カメラの電源をOFFにして、USB ケーブルの接続をやり直してくだ さい。	62	

表示	意味	対処法	Щ
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。	電源をOFFにして電池を入れ直し、 もう一度電源をONにしてください。エラー表示が続くときは、ニコンサービス機関までご連絡ください。	12、18
①化 プリンターエラー: プリンターを確認 してください	プリンターに異常が あります。	ブリンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、 [継続] を選んで ⊗ボタンを押し、ブリントを再開してください。**	_
①// プリンターエラー: 用紙を確認してく ださい	指定したサイズの用 紙がセットされてい ません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] を選んで®ボタンを押し、ブリントを再開してください。**	-
①化 プリンターエラー: 紙詰まりです	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、 [継続] を選んで ® ボタンを押し、プリントを再開してください。 [※]	_
①化 プリンターエラー: 用紙がありません	用紙がセットされて いません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] を選んで®ボタンを押し、プリントを再開してください。**	_
① /// プリンターエラー: インクを確認して ください	インクに異常があり ます。	インクを確認した後、[継続] を選んで®ボタンを押し、プリントを再開してください。※	_
① 化 プリンターエラー: インクがありません	インクがなくなりま した。	インクを交換した後、 [継続] を選んで ® ボタンを押し、プリントを再開してください。**	_
①化 プリンターエラー: ファイルが異常です	ファイルに異常があ	[キャンセル] を選び ∞ ボタンを押して、プリントを中止してください。	_

[※] プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス 機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	\Box
	・電源が入っていません。・電池残量がありません。・節電機能により待機状態になっています。シャッターボタンを半押ししてください。	18 18 13、22
液晶モニターに何も 映らない	 フラッシュランブが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。充電が完了するまでお待ちください。 カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されています。 	29 58
	• カメラとテレビが AV ケーブルで接続されています。	56
液晶モニターがよく 見えない	・液晶モニターの明るさを調整してください。・液晶モニターが汚れています。	89 106
カメラの電源が突然	・電池残量がありません。・無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。	18 94
切れる	低温下ではカメラや電池が正常に動作しないこと があります。	108
撮影日時が正しく表 示されない	・日時を設定していない場合は(撮影時に時計マークが点滅している)、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00」、動画の撮影日時が「2009/01/01 00:00」と記録されます。セットアップメニュー[日時設定]で日時を正しく設定してください。 ・内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめします。	14 86
撮影情報や画像情報 が表示されない		89
[デート写し込み] が 選べない	セットアップメニュー [日時設定] が設定されていません。	14、86
「デート写し込み」を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	以下の場合は日付が写し込まれません。 ・ シーンモードが [パノラマアシスト] になっているとき ・ 動画	39 53
設定内容が初期状態 に戻ってしまった		87

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにして電池を入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

フレヤレキけ 老うにわる原田や計加注 □

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Щ
	再生モードになっているときは、撮影モードボタン を押してください。	8
	・メニューが表示されているときは、MENU ボタンを押	10
撮影できない	してください。 • 電池残量がありません。	18
	フラッシュランブが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。	29
	・オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。	23
ピントが合わない	・・セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] に してください。	92
	電源を入れ直してください。	18
	・ フラッシュを使ってください。	28 92
画像がぶれる	・ モーション検知機能を使ってください。 ・ 日路 (ベストショットセレクター) を使ってください。	75
	三脚などでカメラを安定させてください(セルフタ イマーを併用すると、より効果的です)。	5、30
フラッシュ撮影時に、画像に白い点が写り	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写 り込んでいます。フラッシュモードを ⑤ (発光禁止)	28
<u>込む</u>	にしてください。	20
	・フラッシュモードが ⑤(発光禁止)になっています。・フラッシュが発光しないシーンモードになっています。	28 33
フラッシュが発光し	・ 県 モードになっています。	53
ない	・撮影メニュー [連写] モードが [連写] 、[マルチ連 写] または [BSS] になっています。	75
光学ズームが使えな い	動画撮影中は使えません。	53

録

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
電子ズームが使えな	・以下の場合は電子ズームが使えません。・シーンモードが [ポートレート] 、[夜景ポートレート] のとき	34、35
し これ	- 笑顔撮影モードのとき	44
	- 動画の撮影開始前(動画撮影中は 2 倍まで作動) - 撮影メニュー「 連写] モードが「 マルチ連写] のとき	53 75
 「 雨像モード 〕が選べ	・撮影メニュー「連写] モードが「マルチ連写] のと	75
ない	きは、設定できません。	
	・ セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音]	93
シャッター音が鳴ら	が [OFF] になっています。 ・ 撮影メニュー [連写] モードが [連写] 、[マルチ連 写] または [BSS] になっています。	75
ない	・シーンモードが [スポーツ] または [ミュージアム] になっています。	34、38
	・ 県 モードになっています。	53
	・スピーカーをふさがないでください。	4
AF補助光が発光しな	・ セットアップメニュー [AF 補助光] が [OFF] になっ ています。	92
L)	・ 一部のシーンモードでは発光しません。	34~39
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	106
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	73
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。	
画家かでランへ	・フラッシュを使ってください。	28
	・ フラッシュモードが �(発光禁止)になっています。	28
	・ フラッシュが指などでさえぎられています。 ・ 被写体にフラッシュの光が届いていません。	20 28
画像が暗すぎる	• 露出を補正してください。	32
	・ 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にする か、フラッシュモードを ∜ (強制発光) にしてください。	28、39
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	32
赤目以外の部分が補正された ៛②	★② (赤目軽減自動発光) や、らくらくオート撮影モード、シーンモードの [夜景ポートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、でくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外のシーンモードかオート撮影モードで、フラッシュモードを ★③ (赤目軽減	26、28、 35
	自動発光) 以外にして撮影してください。	

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダ名が変更されました。	_
画像の拡大表示ができない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
D-ライティング、ト	動画は編集できません。「画像モード」を [16:9] にして撮影した画像は、編集できません。	55 71
リミング、スモールピ クチャーができない	 D-ライティング、トリミング、スモールピクチャーが可能な条件を確認してください。 このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表 	49 49 49
	示やパソコンへの転送ができないことがあります。	
画像がテレビに映らない	 セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 	96 16
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transferが自動起動 しない	 カメラの電源が OFF になっています。 電池残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 パソコンにカメラが正しく認識されていません。 Nikon Transfer が自動起動しない設定になっています。Nikon Transfer については、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。 	18 18 58 — —
プリントする画像が 表示されない	画像が記録されていないSDカードが入っています。 SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像 をプリントするときはSDカードを取り出してくださ い。	16
カメラ側で用紙設定 ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	63、64

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX L20

≖ 11 -12			
型式	コンパクトデジタルカメラ		
有効画素数	10.0メガピクセル		
撮像素子	1/2.3型 原色CCD、総画素数10.34メガピクセル		
レンズ	光学3.6倍ズーム、NIKKOR レンズ		
焦点距離	6.7-24.0mm		
71111122	35mm判換算で38-136mm相当の撮影画角		
絞り	f/3.1-6.7		
レンズ構成	6群7枚		
雷子ズーム	最大4倍		
モリハム	35mm判換算で約544mm相当の撮影画角		
オートフォーカ	ス コントラスト検出方式		
撮影距離	 レンズ前約30 cm ~∞(広角側)、約70 cm ~∞(望遠側) マクロモード時は約5 cm ~∞(ズームの広角側) 		
AFエリア	中央、顔認識		
液晶モニター	3型 TFT液晶、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)		
視野率(撮影時) 上下左右とも約98%(対実画面)			
視野率(再生	時) 上下左右とも約100% (対実画面)		
記録方式			
記録媒体	内蔵メモリー(約20 MB)、SDメモリーカード		
画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠		
— II T/-B	圧縮:JPEG-Baseline準拠		
ファイル形式	動画:AVI		
	・ 3648 × 2736 [高画質(3648★)/ 標準(3648)]		
	・ 2592 × 1944 [標準(2592)]		
画像モード	・2048 × 1536 [エコノミー (2048)]		
(記録画素数)	• 1024 × 768 [パソコン (1024)]		
	• 640 × 480 [TV (640)]		
	• 3584 × 2016 [16:9 (3584)]		
ISO感度	オート (ISO 64~1600)		
(標準出力感度)	3 1 (1500)		

露出	
測光方式	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子 ズームが2倍までのとき)、スポット測光(電子ズームが 2倍以上のとき)
露出制御	プログラムオート 露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
露出連動範囲 (ISO 100)	広角側:-0.7 ~ + 16.5 EV 望遠側:1.5 ~ 18.7 EV
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
シャッター スピード	1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
絞り	電磁駆動によるNDフィルター(-1.7AV)選択方式
制御段数	2(f/3.1、f/5.5[広角側])
セルフタイマー	約10秒
内蔵フラッシュ	
調光範囲	約0.5~7.0 m(広角側)、約0.5~4.0 m(望遠側)
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース	Hi-Speed USB
通信プロトコル	MTP、PTP
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)
言語	日本語、英語の2言語
電源	 アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 リチャージャブルバッテリー EN-MH2 (ニッケル水素充電池) ×2本(別売) ACアダプター EH-65A(別売)
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約240コマ(アルカリ電池使用時)、約630コマ(リチウム電池使用時)、約440コマ(EN-MH2使用時)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約96.5×61×29 mm(突起部除く)
質量	約135 g (電池、SDメモリーカード除く)
動作環境	
使用温度	0 ~ 40 ℃
使用湿度	85 %以下(結露しないこと)

- ・ 仕様中のデータは、すべて常温 (25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-MH2をフル充電で使用時のものです。
- ※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。 測定条件は、23 (±2) ℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ 撮影、画像モード [■標準] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間 などにより、コマ数は変動することがあります。 付属の電池はお試し用の電池です。

▼ 使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。
 - 詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

索引

マーク・英数字 RE/RF-L 43 **W** ボタン 5、21、25、46、47、48 **I** ボタン 5、21、25、46、47、48 **T**ボタン 5、11、21、25、46、47、48 Q ボタン 5、21、25、46、47、48 ② ボタン 5、11 **噑 D-** ライティング 50 望 笑顔撮影モード 44 **県**動画モード 53 ☑ 露出補正 32 皿 シーンモード 33 **県**動画モード 53 ▲ オート撮影モード 27 ▶ 再生ボタン 5、8 ▶ 再生モード 24 **前**削除ボタン 5、24、25、55 **♦**フラッシュモード 28 ♥マクロモード 31 MENU メニューボタン 5、10 岱 らくらくオート撮影モード 18、26 1 コマ表示 24、25 AC アダプター 13、104 AF 22 AFエリア 22 AF 補助光 4、23、92 AV ケーブル 56 BSS 75 DPOF 120 DPOF プリント 66 **DSCN** 105 D- ライティング 49、50 EH-65A 13 EN-MH1 13, 108 EN-MH2 12、100、104、108 FSCN 105 ISO 感度 26、29 Nikon Transfer 58 PictBridge 61、120 **RSCN** 105 SD カード 16、104

SD カードスロット 5、16

SD カードの初期化 17、95

TV 再生 54 USB ケーブル 57、58 .AVI 105 JPG 105 ア 赤目軽減自動発光 28、29 圧縮率 71 アルカリ電池 12、13 打ち上げ花火 ※ 38 海·雪酮 36 笑顔撮影モード 44 液晶モニター 5、6、106 オーディオビデオ /USB ケーブル 56、62 オート撮影モード 27 オートパワーオフ 13、94 オートフォーカス 22、31 オープニング画面 85 音声入力/映像入力端子 56 音量 55 カ 拡大表示 48 拡張子 105 画像回転 101 画像コピー 102 画像サイズ 71 画像モード 19、33、71 カメラ接続端子 57 画面の明るさ 89 カレンダー表示 47 逆光 29 強制発光 28 記録可能コマ数 18、72 クール 76 クローズアップ 靴 37 蛍光灯 73 ケーブル接続端子 4、56、62 言語 / Language 96 光学ズーム 21 サ 再生 24、25、46、48、55 再生ボタン 5、8

SSCN 105

再生メニュー 78 再生モード 8 削除 24、25、55、81 撮影 18、20、22 撮影後の画像表示 89 撮影メニュー 69 撮影モードボタン 5、8 撮影モードメニュー 8 サマータイム 14、87 サムネイル表示 46 三脚ネジ穴 5 シーンモード 33、34 識別子 105 時差 88 自動発光 28 絞り値 22 シャッター音 **93** シャッタースピード 22 シャッターボタン 4、22 充電式バッテリー 104 初期化 17、95 白黒 76 ズーム 21 ズームボタン 5、21、55 ストラップ 11 ストラップ取り付け部 4 スピーカー 4 スポーツ ঽ 34 スモールピクチャー 52 スライドショー 80 スリープモード 94 スローシンクロ 28 晴天 73 設定音 93 設定クリアー 98 セットアップメニュー 82 セピア 76 セルフタイマー 30 セルフタイマーランプ 4、30 操作音 93

<u>タ</u>

タイムゾーン 14、86、88 ダイレクトプリント 61 タブ 10 単写 75

デート写し込み 91 テレビ 56 電球 73 電源 12、14、18 電源スイッチ 4、12、18 電源ランプ 4、12、18 雷子ズーム 21 電池 12、87 電池 /SD カードカバー 5、12、16 雷池残量 18 電池室 5 電池設定 13、100 動画再生 55 動画撮影 53 動画設定 54 動画メニュー 54 動画モード 53 トリミング 51 トワイライト 📸 36 曇天 73

ナ

内蔵フラッシュ 4、28 内蔵メモリー 16 内蔵メモリーの初期化 95 夏時間 14、87 日時設定 14、86 ニッケル水素充電池 12

<u>/\</u>

バージョン情報 103 パーティー**液** 35 パソコン 57 発光禁止 28 パノラマアシスト **は** 39、42 半押し 11 ピクチャーカラー 76 日付のプリント 68 ビデオ出力 96 ビビッドカラー 76 標準カラー 76 表示ランプ 5 ピント 11、22 ファイル名 105 風景 34 フォーカスロック撮影 23、27 フォルダ名 105 フラッシュ 28、29 フラッシュランプ 5、29 プリセットマニュアル 74 プリンター 61 ブリント 63、64、67 プリント指定 67 プロテクト設定 100 ベストショットセレクター 75 別売アクセサリー 104 ヘルプ 11 ポートレート **冬** 34 ホワイトバランス 73

マ

セ

夜景 ■ 37 夜景ポートレート ■ 35 夕焼け **当** 36 用紙設定 63、64

<u>ラ</u>

らくらくオート撮影モード 18、26 リチウム電池 12 料理¶ 38、40 連写 75 レンズ 4、117 露出補正 32

ワ

ワールドタイム 86

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- ・ より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わ 世承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りくだ さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

・ ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 情報を以下の当社ホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

[o⊃i=jo∵⊟	17 (-1,1,7)		2 10201-2 2 10 2	
お問い合わせ日:	年	月	日	
お買い上げ日:	年	月	日	
製品名:	シリアル番	号:		
フリガナ				
お名前:				
連絡先ご住所:□自宅 □会社				
₸				
TEL:				
FAX:				
ご使用のパソコンの機種名:				
メモリー容量:	ハードディスク	の空き	容量:	
OSのバージョン:	ご使用のインタ	7ーフェ	ースカード	名:
その他接続している周辺機器名:				
ご使用のアプリケーションソフト名:				
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:				
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、	症状の)発生頻度	:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお	書きく	ださい)	

整理番号:



製品の使い方に関するお問い合わせ

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000

般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけくださ い。ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499 に送信ください。

修理サービスのご案内

インターネットでの修理のお申し込み

下記 URL から「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みができます。宅配便などでお送りいただいた場合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/repair/ ※インターネットでの修理のお申し込みの場合、送料割引がございます。

修理品のお引き取りを依頼される場合は

くニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理 品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の配送料金にて承ります。 ※宇配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もこざいます。

0120-02-8155

営業時間:9:30~18:00(年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※左記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区牛麦2-2-26



0570-02-8200

##OK 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~17:30(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコンカスタマーサポートセンター) におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China CT9E01(10) 6MM73210-01